

T-SONIC™ PERIA DE MASAJ CORP

ONLI NE M A NU A L

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET

NOȚIUNI DE BAZĂ

Felicitări pentru achiziționarea noului tău LUNA™4 Body și se alăturarea milioanele din întreaga lume care cred într-o îngrijire mai inteligentă de sine. Înainte de a începe să vă bucurați de noua voastră viață cu tehnologie sofisticată de îngrijire a pielii și rezultate profesionale în confortul casei dvs., vă rugăm să acordați câteva momente pentru a citi cu atenție acest manual. Bun venit în viitorul îngrijirii pielii.

Vă rugăm să CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să utilizați acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual.



AVERTIZARE: NICIO MODIFICARE A ACEST ECHIPAMENT NU ESTE PERMISĂ.

LUNA™ 4 body PREZENTARE GENERALĂ

Faceți cunoștință cu LUNA™ 4 body - peria dvs. de masaj prietenoasă pentru călătorii. Un dispozitiv de îngrijire a pielii blând, alimentat de T-Sonic™, catifelează, netezește și întărește vizibil în timp ce vă răsfațați într-un spa profund purificator pentru întregul corp. Capul de perie din silicon extrem de adaptabil, ultraigienic, respectă curbele individuale - flexându-se spre interior ca un burete - pentru a se adapta tuturor contururilor corpului.

Siliconul de pluș ultra-igienic alunecă fără efort pe piele, fără tragere sau întindere și se combină cu 8 intensități de pulsație T-Sonic™ reglabile manual pentru o curățare perfect personalizată în câteva secunde. Îndepărtați 99,5% din impurități, îndepărtați murdăria, celulele moarte ale pielii, transpirația și murdăria în doar 1 minut și exfoliați ușor pentru a pregăti o absorbție îmbunătățită a loțiunii.

Un corp ergonomic rezistent la bacterii este ușor și compact, reîncărcabil prin USB, cu o funcție practică de blocare pentru călătorie și o curea din piele elegantă și durabilă pentru depozitare ușoară. Fara compromisuri, doar curata! Nu ratați niciodată un loc din nou și bucurați-vă de o piele proaspătă, strălucitoare și fără cusur, în fiecare zi.

CUNOAȘTEREA LUNA™ 4 body

T-SONIC™ PULSATII

legături

8 T-Sonic reglabile^{„intensitatile} îndepartează cu blândete impuritățile și celulele moarte ale pielii, sporind absorbția lotiunilor

CAP DE PERIE ADAPTABIL

Se adaptează cu ușurință la conturul corpului tău, astfel încât să nu mai ratezi niciun loc

EXTRA MOALE & SILICON ULTRA-IGIENIC

De 35 de ori mai igienic decât perii de nailon și potrivit pentru toate tipurile de piele. Fără BPA și ftalați

BUTONUL DE PORNIRE

Apăsăți scurt pentru a porni și opri dispozitivul

BUTONE DE INTENSITATE

Schimbați cu ușurință între 8 T-Sonic^{„intensitati}

PORT DE ÎNCĂRCARE

Până la 300 de minute de utilizare per încărcare. Închidere 100% impermeabilă

LUMINĂ INDICATOR

Clipește pentru a indica când dispozitivul trebuie încărcat

DESIGN SUEDEZ INTELIGENT

Potrivit pentru toate tipurile de piele, fără capete de perie înlocuitoare

CABLU USB

Încărcați oricând, oriunde

DEBLOCAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

LUNA™ 4 body este blocat la prima deschidere - deblocați-l ținând apăsată butoanele + și - împreună timp de 3 secunde. Lumina va clipi pentru a indica faptul că dispozitivul este deblocat. Dacă doriți să vă blocați dispozitivul pentru confortul călătoriei, urmați aceeași procedură.

CUM SE FOLOSEȘTE LUNA™ 4 body

NOTĂ: Pentru a vă păstra dispozitivul în condiții optime, evitați utilizarea de detergenți, exfolianți sau exfolianți pe bază de argilă, silicon sau granule, deoarece acestea pot deteriora punctele de atingere din silicon moale ale corpului LUNA™ 4. Dacă perii lungi din silicon se încurcă, periați-i ușor în orice direcție pentru a-i readuce în poziția lor normală.

CURĂȚAREA LUNA™ 4

Curățați întotdeauna bine LUNA™ 4 body după utilizare. Spălați suprafața periei cu apă și săpun, apoi clătiți cu apă caldă. Uscați cu o cârpă sau un prosop care nu lasă scame. După utilizare, vă recomandăm să pulverizați dispozitivul cu FOREO Silicone Cleaning Spray și să clătiți cu apă caldă pentru rezultate optime.

NOTĂ: Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.

IMPORTANT

PENTRU SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Dacă aveți o afecțiune a pielii sau orice nelămurire medicală, vă rugăm să consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Curățarea cu LUNA™ 4 body ar trebui să fie confortabilă - dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să vă împărtășiți LUNA™ 4 body cu oricine altcineva.
- Evitați să lăsați dispozitivul LUNA™ 4 body în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți niciodată la căldură extremă sau la apă clocotită.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest dispozitiv este utilizat de către, pe sau în apropierea copiilor și a persoanelor cu abilități fizice și mentale reduce.

- Întrerupeți utilizarea dacă acest produs pare deteriorat în vreun fel. Acest produs nu conține piese reparabile.
- Utilizați acest dispozitiv numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vă rugăm să vizitați www.foreo.com.

DEPANARE

PRECAUȚII DE LUAT ÎN CAZUL MODIFICĂRII PERFORMANȚEI LUNA™4 body.

Dacă LUNA™4 body nu este activat la apăsarea butonului central:

- Bateria este descărcată, reîncărcați folosind cablul de încărcare USB timp de până la 2 ore până la încărcarea completă, apoi reporniți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire.

Dacă LUNA™4 body nu poate fi oprit și/sau butoanele interfeței nu răspund:

- Microprocesorul funcționează temporar defectuos. Apăsăți lung butonul de pornire pentru a reporni dispozitivul.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRARE GARANȚIE

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin aplicația FOREO sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOI (2) ANI (cu excepția țărilor în care legislația națională impune o garanție minimă mai lungă) după data inițială de cumpărare împotriva defectelor cauzate de manufactura defectuoasă sau materiale rezultate din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare greșită sau neglijență. Orice încercare de deschidere sau demontare a dispozitivului (sau a accesoriilor acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în perioada de garanție, FOREO va înlocui, la discreția sa, dispozitivul gratuit. Reclamațiile în garanție trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile că data revendicării se află în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța originală de achiziție împreună cu aceste condiții de garanție pe durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă conectați la contul dvs. la www.foreo.com HYPERLINK „<http://www.foreo.com/>” și selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de transport sunt nerambursabile. Acest angajament se adaugă drepturilor dumneavoastră statutare în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și alte țări europene cu sisteme de colectare separată a deșeurilor).


Simbolul coșului de gunoi tăiat indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeuri menajere, ci mai degrabă să fie adus la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a produsului. Reciclarea materialelor va contribui, de asemenea, la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dvs., vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de cumpărare.

DEMONTAREA BATERIEI

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie efectuată numai atunci când dispozitivul este gata pentru a fi aruncat.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, bateria trebuie scoasă înainte de a fi aruncată și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a scoate bateria, deschideți carcasa interioară de plastic după ce ați îndepărtat stratul exterior de silicon și scoateți bateria pentru a fi eliminată în conformitate cu reglementările locale de mediu. Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră. Mai jos sunt oferite instrucțiuni vizuale detaliate:



SPECIFICAȚII

MATERIALE:Silicon sigur pentru corp și plastic ABS

CULOARE:Lavandă, caise, veșnic verde

MĂRIMEA:79,5*78*37mm

GREUTATE:89 g

BATERIE:Li-ion 520mAh 3.7V

UTILIZARE:Până la 300 de minute

AȘTEPTARE:90 de zile

FRECVENȚĂ:100 Hz

NIVEL MAX DE ZGOMOT:<50dB

INTERFATA:3 butoane

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII:Utilizatorii acestui dispozitiv fac acest lucru pe propriul risc. Nici FOREO și nici comercianții săi nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice vătămare sau daune, fizice sau de altă natură, rezultate, direct sau indirect, din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări din când în când în conținutul acesteia, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la o astfel de revizuire sau modificări.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

BAZELE

- **CE TREBUIE SĂ FAC DUPĂ CE AM PRIMIT DISPOZITIVUL LUNA™ 4 body?**
Felicitări pentru că ai descoperit o îngrijire mai inteligentă a pielii! Mai întâi de toate - descărcați gratuit aplicația FOREO For You pentru a vă înregistra dispozitivul.
- **Ce vine cu dispozitivul meu LUNA™ 4 body?**
1 dispozitiv de corp LUNA™ 4, 1 cablu de încărcare USB, 1 manual de utilizare.
- **CUM POT PORNI ȘI OPRII dispozitivul de corp LUNA™ 4?**
Apăsați butonul de pornire de pe LUNA™ 4 pentru a-l porni și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul.
- **DISPOZITIVUL MEU NU SE ACTIVEAZĂ ATUNCI CÂND APĂS PE BUTONUL DE PORNIRE?**
Bateria e descărcată. Reîncărcați folosind un cablu de încărcare USB până la încărcare completă, apoi reporniți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire.

- **CUM IMI INCARC LUNA™4 body?**
Dispozitivul pentru corp LUNA™ 4 este reîncărcabil prin USB, iar o încărcare de 2 ore asigură până la 300 de minute de utilizare. Cablul de încărcare USB este furnizat împreună cu dispozitivul.
- **DE CE NU INTRĂ ÎNCĂRCĂTORUL MEU PÂNĂ LA CAPĂT?**
Cablul de încărcare pentru dispozitivul LUNA™ 4 nu trebuie să intre până la capăt în dispozitiv. Este complet normal ca acesta să fie puțin în exteriorul dispozitivului.
- **PUNCTUL DE ÎNCĂRCARE de pe dispozitivul LUNA™ 4 body este rezistent la apă?**
Da, punctul de încărcare este rezistent la apă, ceea ce înseamnă că puteți folosi dispozitivul în siguranță la duș. Asigurați-vă că dispozitivul este complet uscat înainte de încărcare și nu îl utilizați în timpul încărcării. După ce ați terminat de utilizat dispozitivul, depozitați-l într-o zonă uscată. Nu lăsați dispozitivul scufundat în apă.

UTILIZAREA LUNA™4 body

- **CÂT DE DES POT UTILIZA DISPOZITIVUL LUNA™ 4 body?**
Dispozitivele LUNA™ 4 sunt suficient de sigure și delicate pentru a fi utilizate în fiecare zi, fie dimineața, fie seara. Vă recomandăm să folosiți corpul LUNA™ 4 de fiecare dată când pielea dumneavoastră are nevoie de o curățare mai profundă.
- **Pot să-mi împart dispozitivul LUNA™ body cu alte persoane, cum ar fi membrii familiei?**
Din motive de igienă, nu vă recomandăm să vă împărțiți dispozitivul LUNA™ 4 cu nimeni altcineva.
- **CÂT DE TARE AR TREBUI SĂ APAS CÂND MIȘC DISPOZITIVUL LUNA™ 4?**
Nu este nevoie să utilizați nicio presiune atunci când utilizați LUNA™4 body. Curăța-ți ușor corpul folosind mișcări circulare.
- **POT UTILIZA FOREO LUNA™4 body în jurul zonei GENITALE?**
Da, LUNA™4 body este complet sigur pentru a fi folosit în jurul zonei genitale.
- **CE FEL DE GEL DE DUȘ POT FOLOSI?**
Puteți folosi produsul de curățare pe care îl preferați, atâta timp cât acesta nu conține un ingredient care poate deteriora siliconul dispozitivului dumneavoastră. Vă rugăm să evitați să folosiți detergenți, exfolianți sau exfolianți pe bază de argilă, silicon sau granule, deoarece aceștia pot deteriora punctele de atingere din silicon moale ale dispozitivului.
- **POT UTILIZA LUNA™4 body DACĂ AM AFECTIUNI ALE PIELII, cum ar fi ECZEMA?**
Vă sugerăm ca oricine suferă de o afecțiune gravă a pielii sau a fost supus unei proceduri cosmetice să se consulte cu medicul sau profesionistul de îngrijire a pielii înainte de a utiliza dispozitivul.
- **Pot să folosesc dispozitivul LUNA™ 4 body în timpul sarcinii?**

Da, LUNA™ 4 body este sigur de utilizat în timpul sarcinii sau alăptării.

- **CUM POT REGLA INTENSITATEA PULSAȚIILOR T-SONIC™?**

Dispozitivul LUNA™ 4 body este conceput cu 8 intensități diferite de curățare, pentru a fi selectate. Folosiți pur și simplu butoanele plus și minus pentru a regla curățarea și masajul, în funcție de preferințele dvs.

©2022 FOREO AB. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUECIA. DISTRIBUȚIA SUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, SUA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. PROIECTAT ȘI DEZVOLTAT DE FOREO SWEDEN.

FABRICAT PENTRU FOREO AB.

EN-P1-20220916

WWW.FOREO.COM