

FOREO
SWEDEN



KIWI™

DISPOZITIV DE ÎNDEPĂRTARE A PUNCTELOR
NEGRE SISTEM DE ASPIRARE A PORILOR



ONLINE MANUAL

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET

SĂ ÎNCEPEM

Felicitări pentru descoperirea unei îngrijiri mai inteligente a pielii cu KIWI™. Înainte de a începe să vă bucurați de toate avantajele tehnologiei sofisticate de îngrijire a pielii în confortul casei dvs., vă rugăm să vă acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să folosiți acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.

 **AVERTISMENT:** NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.

KIWI™ PREZENTARE GENERALĂ

Scăpați de punctele negre adânc înrădăcinate, punctele albe, uleiul și alte impurități faciale cu cel mai bun dispozitiv de îndepărtare a punctelor negre și de aspirare cu vacuum din lume - KIWI™. Cu ajutorul aspirației prin vid și al tehnologiei LED albastre, KIWI™ elimină toate bacteriile care cauzează acnee și care rămân blocate în pori, lăsându-vă un ten vizibil mai clar.

SĂ VĂ CUNOAȘTEȚI KIWI™

LED ALBASTRU

Lungimea de undă de 415 nm ucide bacteriile de pe piele și de pe dispozitiv - prevenind apariția unor viitoare erupții cutanate. Comutați între LED constant, LED pulsant sau fără LED, în funcție de preferințele dvs.

INDICATOARE LUMINOASE DE INTENSITATE

Se aprinde pentru a indica setarea intensității de aspirare a vidului de dispozitivului dvs.

SILICON ULTRA-IGIENIC

Rezistent la bacterii și moale catifelat.

ASPIRAȚIE CU VID

Aspirația perfect calibrată este blândă cu pielea, dar eficientă pentru desfundarea porilor prin extragerea punctelor negre, a punctelor albe, a murdăriei, a uleiului și a altor impurități din interior.

VÂRF DIN OȚEL DE CALITATE MEDICALĂ

Ultra-igienice pentru a opri răspândirea bacteriilor, rezistente la coroziune și ușor de curățat.

PORT DE ÎNCĂRCARE

Până la 120 de minute de utilizare la fiecare încărcare.

BUTON UNIVERSAL

Pornește și oprește dispozitivul, reglează nivelul de intensitate și pune dispozitivul în modul de împerechere Bluetooth.



CABLU DE ÎNCĂRCARE USB

Încărcați oricând și oriunde.

CUM SĂ VĂ FOLOSIȚI KIWI™-UL ÎNREGISTRAȚI-VĂ GARANȚIA

Înainte de prima utilizare, descărcați aplicația FOREO For You pentru a vă înregistra dispozitivul și a activa garanția, urmând acești pași simpli:

1. Descărcați aplicația FOREO pe telefonul mobil prin scanarea codului QR.
2. Conectați-vă la contul dvs. existent sau înregistrați-vă pentru unul nou.
3. Adăugați un dispozitiv (om în partea de sus a ecranului)
4. Alegeți seria de dispozitive
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație și completați informațiile de cumpărare
6. Și dispozitivul dvs. este gata de utilizare!

www.foreo.com/app



CUM SE UTILIZEAZĂ



1. CURĂȚAȚI PIELEA

Curățați și uscați temeinic fața și gâtul. Vă recomandăm să folosiți un aparat de masaj pentru curățare facială FOREO LUNA cu un aparat de curățare cu micro spumă. (SUGESTIE: pentru rezultate optime, puteți aplica un prosop fierbinte pe față timp de 5 minute pentru a deschide porii, dacă doriți).



2. SELECTAȚI PREFERINȚELE

Apăsăți butonul universal pentru a porni KIWI. Reglați intensitatea aspirației prin apăsarea din nou a butonului, o dată pentru fiecare nivel. Accesați mai multe setări prin intermediul aplicației FOREO.



3. INDEPARTEAZA PUNCTELE NEGRE

Țineți ușor pielea întinsă. Apoi apăsați vârful dispozitivului pe piele și glisați rapid pe față cu mișcări ascendente. După ce ați terminat, spălați-vă ușor fața cu apă și uscați-o prin tamponare.

LUCRURI DE RETINUT

- Glisați întotdeauna dispozitivul rapid și uniform pe piele, cu o mișcare ascendentă. Nu vă opriți într-o zonă, deoarece pot apărea vânătăi.
- Nu se utilizează pe pielea foarte sensibilă, pe erupții active sau pe răni deschise.
- Înainte de a utiliza KIWI pe față, îl puteți testa pe braț pentru a găsi nivelul optim de confort. Începeți cu nivelul de intensitate 1 și vedeți cum reacționează pielea dumneavoastră. Apoi, urcați până la nivelul de intensitate care vă pare eficient, dar confortabil.
- Pentru a evita iritarea, vă recomandăm să faceți doar o singură trecere pe fiecare zonă.
- Pentru a întrerupe aspirația, rostogoliți ușor vârful înclinat - nu trageți direct de pe piele.
- După tratament, hidratează-ți bine pielea pentru a dilata pielea și a reduce înroșirea zonelor sensibile. Vă recomandăm să folosiți dispozitivul facial FOREO`s UFO`s Deep Hydration cu masca activată UFO preferată.
- Vă recomandăm să utilizați KIWI de una până la două ori pe săptămână pentru rezultate optime.



CURĂȚAREA KIWI™

Deoarece KIWI™ nu necesită piese de schimb, este important să urmați cu atenție instrucțiunile noastre de curățare a dispozitivului, pentru a vă menține tratamentele cât mai eficiente.



Pentru rezultate optime, deșurubați vârful, țineți-l sub jet de apă pentru a îndepărta orice murdărie și resturi și lăsați-l să se usuce complet la aer înainte de a-l înlocui pe dispozitiv.



Între timp, pulverizați corpul dispozitivului cu sprayul de curățare cu silicon FOREO și ștergeți orice reziduu folosind o cârpă sau un prosop umed, fără scame.



În cele din urmă, pulverizați spray-ul de curățare a siliconului FOREO pe un tampon de bumbac și folosiți-l pentru a șterge ușor orice murdărie și resturi care s-au adunat pe filtrul de silicon.

NOTĂ: KIWI™ NU este 100% rezistent la apă, așa că nu curățați dispozitivul sub jet de apă. Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.

IMPORTANT

PENTRU O SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu vârsta de 12 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite. privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Dacă aveți o afecțiune a pielii sau orice probleme medicale, vă rugăm să consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Utilizarea KIWI™ trebuie să fie confortabilă - dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați KIWI™ în jurul regiunilor de sub ochi și nu aduceți dispozitivul în contact cu pleoapele sau cu ochii în sine.
- În niciun moment nu trebuie să vă opriți din mișcarea dispozitivului pe piele cu alimentarea pornită.
- Nu utilizați dispozitivul pe pielea sensibilă sau pe leziuni active de acnee.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să împărtășiți KIWI™ cu nimeni altcineva.
- Evitați să lăsați KIWI™ în lumina directă a soarelui și nu-l expuneți niciodată la căldură extremă sau la apă clocotită.
- Având în vedere eficiența tratamentelor KIWI™, vă recomandăm să nu glisați dispozitivul mai mult de o dată pe zonă, în timpul tratamentului.
- KIWI™ utilizează aspirarea prin vid. Cei cu pielea sensibilă sau predispusă la rozacee trebuie să fie precauți și atenți atunci când folosesc acest dispozitiv.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Nu utilizați în timp ce conduceți sau folosiți utilaje grele.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când este conectat la priză.
- Nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere a dispozitivului.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta se supraîncălzește sau dacă bănuieți că funcționează defectuos.
- KIWI™ trebuie să fie complet uscat înainte de a fi activat. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scufundat în apă și nu-l utilizați cu mâinile ude.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un adaptor de alimentare SELV.
- Se recomandă utilizarea furnizorilor de energie standard IEC60950 pentru încărcarea dispozitivului.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că ștecherul și priza sunt complet uscate. În caz contrar, se poate produce un șoc electric, un scurtcircuit sau un incendiu.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării. Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest dispozitiv sau încărcătorul nu funcționează corect sau pare deteriorat în orice mod. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Bateria trebuie să fie scoasă din aparat înainte de a fi eliminată. Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când se scoate bateria, iar aceasta trebuie eliminată în condiții de siguranță.
- Acest produs nu conține piese care pot fi reparate.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării cosmetice pe față și gât. Orice consecințe dăunătoare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare, aplicarea pe alte zone ale corpului, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, soluție conductoare sau sfere murdare sau orice alte aplicații necorespunzătoare nu sunt responsabilitatea FOREO.
- Utilizați acest dispozitiv numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vizitați foreo.com/support

DEPANARE

Măsuri de precauție care trebuie luate în cazul unor modificări ale performanței KIWI™.

Dacă KIWI™ nu este activat la apăsarea butonului universal:

- Bateria este descărcată. Încărcați KIWI™ prin intermediul încărcătorului USB timp de până la 1,5 ore sau până când luminile indicatoare devin verzi. O încărcare completă va dura până la 120 de minute.

În cazul în care KIWI™ nu poate fi oprit și/sau butonul universal nu răspunde:

- Microprocesorul are o defecțiune temporară. Apăsați și mențineți apăsat butonul universal pentru a reporni dispozitivul.

Dacă KIWI™ nu se sincronizează cu aplicația FOREO:

- Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat și că funcția Bluetooth este activată.
- Dezactivați și apoi activați din nou funcția Bluetooth pentru a încerca să vă reconectați.
- Închideți aplicația FOREO și apoi redeschideți-o pentru a reporni procesul.
- Ștergeți și reinstalați aplicația - poate că aplicația trebuie pur și simplu să fie actualizată.
- După ștergerea și reinstalarea aplicației, nu uitați să reporniți telefonul.
- Ștergeți cookie-urile și memoria cache a telefonului.
- Asigurați-vă că sistemul de operare al telefonului dvs. mobil a fost actualizat la cea mai recentă versiune.

Dacă luminile indicatoare de pe KIWI™ își schimbă culoarea:

- Luminile roșii indică o baterie descărcată. Încărcați dispozitivul.
- Luminile portocalii indică faptul că dispozitivul se încarcă. Continuați să încărcați până când luminile devin verzi.
- Luminile verzi indică faptul că dispozitivul este complet încărcat. Scoateți cablul de încărcare USB.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE ÎNREGISTRAȚI GARANȚIA

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO For You sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

Garanție limitată de 2 ani

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI de la data inițială de achiziție împotriva defectelor cauzate de defecte de manoperă sau de materiale care rezultă din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Revendicările în cadrul garanției trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile care să ateste că data reclamației se încadrează în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dvs. la www.foreo.com și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).



Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie adus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a produsului ca deșeu. De asemenea, reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.


Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dumneavoastră, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie întreprinsă numai atunci când dispozitivul este gata de a fi eliminat.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a fi eliminată și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a scoate bateria, deschideți carcasa interioară din plastic după ce ați îndepărtat stratul exterior din silicon și scoateți bateria pentru a fi eliminată în conformitate cu reglementările locale de mediu.

Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră.



SPECIFICAȚII

MATERIALE:	Silicon sigur pentru corp, ABS, PC, aliaj de zinc cromat, oțel inoxidabil.
CULOARE:	Arctic Blue
DIMENSIUNE:	H106 x W80.5 x D48 mm
GREUTATE:	154g
BATERIE:	Li-ion 520mAh 3.7V
UTILIZARE:	Până la 120 de minute de utilizare la fiecare încărcare
STANDBY:	90 de zile
FRECVENȚĂ:	183 Hz
NIVELUL MAXIM DE ZGOMOT:	<50 dB
INTERFAȚĂ:	1 buton

Disclaimer: Utilizatorii acestui dispozitiv o fac pe propriul risc. Nici FOREO și nici comercianții cu amănuntul nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere pentru orice vătămări sau daune, fizice sau de altă natură, care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FOREO își rezervă dreptul de a revizui prezenta publicație și de a modifica din când în când conținutul acesteia, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la o astfel de revizuire sau modificare.

ATENȚIE: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

NOTĂ: Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare)/receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) cu RSS-ul (RSS-urile) scutit(e) de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

FOREO declară că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE pentru acest produs este disponibil la <https://www.foreo.com/support/ec-conformity>.

Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.