

MASÁŽNA HLAVICA A VIBRÁTOR

2V1 LELO SWITCH



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Masážnu hlavicu zapnete stlačením tlačidla „+“ alebo „(())“.
- 2) Jednotlivými krátkymi stlačeniami tlačidla „(())“ meníte medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Tlačidlá „+“ a „-“ slúžia na zvýšenie alebo zníženie intenzity vibrácií.
- 4) Pre vypnutie hlavice stlačte tlačidlo „(())“ po dobu cca 3 sekúnd.
- 5) Hlavica je vybavená cestovným zámkom a ten aktivujete súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „-“.

POUŽITIE S APLIKÁCIOU

- 1) Pre zapnutie a spárovanie cez Bluetooth stlačte tlačidlo „(())“ po dobu cca 3 sekúnd. LED kontrolky sa rozblíkajú, čo signalizuje párovanie s Bluetooth.
- 2) Otvorte aplikáciu Lelo av spodnej lište nájdite ikonu hračky.
- 3) Vyhládajte Lelo Switch a vyberte možnosť pripojiť.
- 4) Postupujte podľa animácie na obrazovke, tj podržte tlačidlo a potvrdte pripojenie hračky.
- 5) Prejdite do časti MY LELO TOYS a vyberte časť PLAY.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobek opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobek je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobek je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masážnu hlavicu klitorisu, USB kábel na nabíjanie, zamatové vrečko na úschovu pomôcok a vzorku lubrikačného gélu.