



OnePass® Straightening Iron

NÁVOD K POUŽITÍ / BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

MODEL OnePass® - 100V-240V

Děkujeme, že jste zakoupili OnePass® Straightening Iron.

- Před použitím si přečtěte tento návod k použití.
- Uchovejte tento návod k použití na snadno dostupném místě, aby jej mohl každý uživatel využít kdykoliv podle potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

V zájmu snížení rizika popálení, zabití elektrickým proudem, požárem nebo zranění, postupujte následovně:

- Zapojte přístroj do elektrické zástrčky AC (střídavý proud) 100 - 240V / 50 - 60 Hz.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel při používání přístroje.
- Používejte přístroj jen na účely, pro které byl vyroben a jen v souladu s tímto návodem k použití.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj na místech, kde by mohl spadnout nebo být stažen do umyvadla nebo vany. Nepokládejte přístroj do vody, ani nedovolte, aby do vody nebo jiné kapaliny padl.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Nesahejte na přístroj nebo jeho kabel mokrýma rukama - může způsobit elektrický šok.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nemotávejte kabel kolem přístroje.
- Nepokládejte žádné předměty na žehlici plochy, riskujete způsobení požáru, nehody nebo poškození přístroje.
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde se pracuje s kyslikem, riskujete způsobení požáru.
- Nepoužívejte s měničem napětí nebo adaptérem.

POZOR - vyhněte se zranění osob nebo poškození materiálu:

- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud má poškozenou nebo uvolněnou šňůru nebo zástrčku.
- Při zapojování nebo odpojování kabelu do/z elektrické sítě, prosím držte vždy pevně koncovku kabelu, předejdete tím poškození kabelu a nehodám.
- V případě, že učíte zápac, přestaňte přístroj ihned používat. Pokud zápac budete ignorovat riskujete vznik požáru.
- Nepoužívejte přístroj během koupání nebo sprchování.
- Odpojte přístroj z elektrické sítě pokud dojde k jejímu výpadku.
- V případě zemětřesení nebo bouře přestaňte přístroj používat a odpojte jej z elektrické sítě.
- Přístroj neopravujte ani se nepokoušejte ho znova složit - hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, porucha či nehoda.
- Nepokládejte žehličku na vlhké/mokré povrchy - jako jsou povrchy v koupelně - můžete způsobit nefunkčnost přístroje.
- Odpojte přístroj z elektrické sítě, pokud ho delší dobu nepoužíváte, abyste předešli riziku vzniku požáru.
- Odpojte přístroj z elektrické sítě při jeho čištění, abyste předešli riziku vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapojený do zástrčky. Používají-li přístroj děti nebo invalidé, nebo se používá v jejich blízkosti, je nutné pozorně dohlížet na jejich bezpečnost.

- Přístroj by se neměl používat na malé děti a batolata.
- Pokud najdete viditelné poškození kabelu, musí být vyměněn výrobcem, kvalifikovaným servisním centrem nebo osobou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Žehlička je primárně určena pro profesionální použití. Tato žehlička má polarizovanou koncovku (jeden kolík je silnější než ostatní) pro 120V. Z bezpečnostních důvodů bude pasovat do zástrčky pouze jedním způsobem. Pokud koncovka nepasuje, otočte ji. Pokud ani poté nepasuje do zástrčky, kontaktujte zkušeného elektrikáře. Nepokoušejte se odstranit tento bezpečnostní prvek.

Stylingové tipy:

- Suché vlasy pročesáte a rozdělte do sekci.
- Pro nejlepší výsledky používejte při žehlení hřeben.

Po ukončení práce s žehličkou ji odpojte z elektrické sítě.

TEPLOTA	TYP VLASU
130 - 140 °C	Křehké, velmi jemné vlasy
140 - 160 °C	Jemné vlasy
160 - 180 °C	Normální vlasy
180 - 210 °C	Silné vlasy
210 - 230 °C	Hrubé, velmi silné vlasy

Teplotu na displeji lze přepínat mezi stupni Celsius a Fahrenheita současným stisknutím tlačítka + a -.

ÚDRŽBA:

- Zkontrolujte šňůru a její povrch. Nikdy přístroj nepoužívejte je-li šňůra poškozená.
- Zkontrolujte zástrčku a kolíky, přístroj nikdy nepoužívejte je-li prasklá, rozpůlená nebo jinak poškozená.
- Zkontrolujte ovládání, přístroj nikdy nepoužívejte je-li prasklé nebo jinak poškozené.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, očistěte a osušte celý přístroj, a uložte na chladném a suchém místě. Před použitím se řidte pokyny denní údržby.

DENNÍ ČIŠTĚNÍ

Odpojte přístroj ze zdroje elektrické energie a otřete přístroj vlhkým hadříkem.


VAROVÁNÍ

Neotírejte přístroj ředidlem, benzenem, benzinem, lampovým olejem ani jinými rozpouštědly nebo chemikáliemi. Použití těchto látek může způsobit nehočtu nebo poškození.

PORUCHY A POŠKOZENÍ

V případě, že dojde k poruše nebo selhání přístroje, řidte se následující body než kontaktujete servisní centrum:

- V případě závady odpojte přístroj a kontaktujte servisní centrum.
- Bio Ionic™ není zodpovědný za poškození způsobené nesprávným zacházením jako je upuštění přístroje na zem.



Distributor pro Českou a Slovenskou republiku:
Salon Professional, s.r.o., Pod Bání 8, 180 00 Praha 8 | info@salonpro.cz | www.salonpro.cz