


bird.TM

GiiTM

QUICKSTART
GUIDE




Focussing on G-spot sensations, Gii is your ultimate pleasure companion. To get into the groove, read through this manual before using your Gii and discover how to get the most pleasure out of it.


Have fun! Chiirp. The Biird Team

Gii™ Quick Start Guide


EN




1. Hold + & - buttons for 3 sec. to unlock




2. Press O to turn on, click to switch modes




3. Press + & - buttons to explore the intensities



4. Massage your clitoris with Gii's head to get started



5. When ready, gently insert Gii and explore.



6. Bliss mode: Double press O for the afterglow

- | | |
|----------|-------------|
| 1. ~~~~~ | 6. |
| 2. ~~~~~ | 7. 00000000 |
| 3. ~~~~~ | 8. ~~~~~ |
| 4. ~~~~~ | 9. ~~~~~ |
| 5. ~~~~~ | |




Use mild soap & water to clean.




Download full manual at:
blird.co/gii-manual




IRON-ON PATCH INSTRUCTIONS




1. Set iron to medium-high heat.



2. Place the patch face up on your garment & cover it with a kitchen towel.



3. Apply pressure with the heated iron for 30-40 secs.



4. Turn the garment inside out to iron the back for another 10 - 20 secs.

TIPS: Ironing works best on cotton or polyester fabrics. Be careful not to burn your garment with the hot iron. Glue or sew patches on for a permanent placement.

STORAGE AND SAFETY

Biird recommends the use of water-based lubricants for an improved experience. Avoid using a silicone-based lubricant to protect the silicone and avoid stickiness. Never use massage oils or hand cream as lubricants for the intimate areas. Do not use your intimate massager on swollen or damaged skin. Protect your intimate massager from sunlight and do not expose it to extreme heat.

If your intimate massager appears to function abnormally, cease use immediately and contact our Customer Care team by messaging hello@biird.co


IMPORTANT: For adult use only. Keep your intimate massager out of the reach of children. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any intimate massager.

DISPOSAL INFORMATION


Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Disclaimer: users of Biird product do so at their own risk. Neither Biird nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, Biird reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents here without obligation to notify any person of such revision or changes. Applicable for ALL products. Model may be changed for improvements without notice.


©2023 Biird. All rights reserved. Designed with ♥ in the Netherlands.
Manufactured in China.




1. Pressez et maintenez les boutons + & - pendant 3 secs pour débloquer.




2. Pressez et maintenez O pour allumer/éteindre. 1 pression pour changer de modes.




3. Pressez ou maintenez les boutons + & - pour changer d'intensité.




4. Massez votre clitoris avec la tête de Gii pour débuter.



5. Une fois prête, insérez doucement Gii et commencez à vous découvrir.



6. Mode Relaxation : appuyez 2 fois rapidement sur O.




Utilisez un savon doux et de l'eau pour nettoyer.




Téléchargez le manuel complet : biird.co/gii-manual


INSTRUCTIONS POUR LES PATCHS




1. Réglez le fer à repasser à feu moyen-vif.



2. Placez le patch face vers le haut sur votre vêtement et couvrez d'un torchon.



3. Appliquer une pression avec le fer à repasser chauffé pendant 30 à 40 secs.



4. Retournez le vêtement à l'envers pour repasser le dos pendant encore 10 à 20 secs.

CONSEIL : Le repassage fonctionne mieux sur les tissus en coton ou en polyester. Attention à ne pas brûler votre vêtement avec le fer chaud. Collez ou cousez des patchs pour un placement permanent.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Biird recommande l'utilisation de lubrifiants à base d'eau pour une meilleure expérience. Évitez d'utiliser un lubrifiant à base de silicone pour protéger le silicone et éviter qu'il ne colle. N'utilisez jamais d'huiles de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiants pour les zones intimes. N'utilisez pas votre masseur intime sur une peau enflée ou abîmée. Protégez votre masseur intime des rayons du soleil et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.

Si votre masseur intime semble fonctionner anormalement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez notre service client en envoyant un message à hello@biird.co


IMPORTANT : Réservé aux adultes. Gardez votre masseur intime hors de portée des enfants. Les personnes susceptibles d'être enceintes, d'avoir un stimulateur cardiaque, du diabète, une phlébite ou une thrombose doivent consulter un professionnel de la santé concernant le risque de caillots sanguins avant d'utiliser un masseur intime.

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE


Élimination des anciens équipements électroniques (applicable dans l'UE et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte des déchets séparés). Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais plutôt apporté au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Avis de non-responsabilité : les utilisateurs des produits Biird le font à leurs propres risques. Ni Biird ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. De plus, Biird se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu ici sans obligation d'informer quiconque de ces révisions ou modifications. Applicable à TOUS les produits. Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.


©2023 Biird. Tous les droits sont réservés. Conçu avec ♥ aux Pays-Bas. Fabriqué en Chine.




1. Halten Sie zum Entsperren die Tasten + und - 3 Sekunden lang gedrückt.




2. Zum Einschalten O drücken, zum Wechseln des Modus anklicken.




3. Die Tasten + & - drücken, um die Intensitäten zu erkunden.




4. Zum Auftakt die Klitoris mit dem Kopf von Gii massieren.



5. Führe den Gii vorsichtig ein und erkunde deinen Körper, sobald du bereit bist.



6. Glücksmodus: Doppelter Druck auf O für das Nachglühen.




Verwenden Sie zum Reinigen milde Seife und Wasser.




Laden Sie das vollständige Handbuch herunter unter:
biird.co/gii-manual




BÜGELFLICKEN-ANWEISUNGEN




1. Bügeleisen auf mittlere Hitze einstellen.



2. Den Flicken mit der schönen Seite nach oben auf das Kleidungsstück legen und mit einem Küchentuch abdecken.



3. 30–40 Sek. mit dem heißen Bügeleisen andrücken.



4. Kleidungsstück auf links drehen und die Rückseite weitere 10–20 Sek. bügeln.

TIPP: Das Bügeln geht am besten auf Baumwolle oder Polyesterstoff. Achten Sie darauf, Ihr Kleidungsstück nicht mit dem heißen Bügeleisen zu verbrennen. Für dauerhafte Haltbarkeit die Flicken aufkleben oder aufnähen.

AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Biird empfiehlt die Verwendung von Gleitmitteln auf Wasserbasis für ein besseres Erlebnis. Vermeiden Sie die Verwendung eines Gleitmittels auf Silikonbasis, um das Silikon zu schützen und Klebrigkeit zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Massageöle oder Handcreme als Gleitmittel für den Intimbereich. Verwenden Sie Ihr Biird-Produkt nicht auf geschwollener oder verletzter Haut. Schützen Sie Ihr Intimmassagegerät vor Sonnenlicht und setzen Sie es nicht extremer Hitze aus.

Wenn Ihr Intimmassagegerät abnormal zu funktionieren scheint, Stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich per Nachricht an hello@biird.co an unser Kundendienstteam.


WICHTIG: Nur zur Verwendung durch Erwachsene vorgesehen. Bewahren Sie Ihr persönliches Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Personen, die möglicherweise schwanger sind, einen Herzschrittmacher haben oder an Diabetes, einer Venenentzündung oder Thrombose leiden, sollten sich vor dem Gebrauch eines Intimmassagegeräts mit einem Arzt über das Risiko von Blutgerinnseln beraten.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG


Entsorgung von alten elektronischen Geräten (in der EU und anderen europäischen Ländern mit getrennten Abfallsammelsystemen zutreffend). Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zur entsprechenden Sammelstelle gebracht werden sollte.

Haftungsausschluss: Die Nutzung von Biird-Produkten geschieht auf eigenes Risiko. Weder Biird noch seine Händler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Außerdem behält sich Biird das Recht vor, diese Publikation zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit inhaltliche Änderungen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, jemanden über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu informieren. Dies gilt für ALLE Produkte. Das Modell kann zur Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.


©2023 Biird. Alle Rechte vorbehalten. Entworfen mit ♥ in den Niederlanden. Hergestellt in China.




1. Mantén presionados los botones + y - durante 3 s para desbloquearlo.




2. Presiona O para encenderlo y clic para cambiar de modo.




3. Presiona los botones + y - para explorar las intensidades.




4. Masajea tu clítoris con la cabeza de Gii para empezar.



5. Cuando estés listx, inserta suavemente Gii y explora.




6. Para el modo relajación presiona dos veces O.




Usa un jabón suave y agua para limpiarlo.




Descarga el manual completo en:
bird.co/gii-manual




INSTRUCCIONES PARA LOS PARCHES




1. Pon la plancha a temperatura media/alta.



2. Coloca el parche bocaarriba en la prenda y cúbrelo con un paño de cocina.



3. Aplica presión con la plancha caliente durante 30-40 s.



4. Da la vuelta a la prenda de dentro a afuera y pláncalo durante otros 10 - 20 s.

CONSEJO: el parche se pega mejor en mejor en telas de algodón o poliéster. Cuidado no quemes la prenda con la plancha caliente. Pega o cose los parches para una colocación permanente.

ALMACENAJE Y SEGURIDAD

Biird recomienda el uso de lubricantes a base de agua para una mejor experiencia. Evita usar lubricantes a base de silicona para proteger la silicona de tu producto y evitar que quede pegajoso. Nunca utilizar aceites de masaje o crema de manos como lubricantes para las zonas íntimas. No utilizar el masajeador íntimo sobre piel hinchada o dañada. Protege tu masajeador íntimo de la luz solar y no lo expongas al calor extremo. Si tu masajeador íntimo empieza a funcionar de manera anómala, deja de usarlo inmediatamente y ponte en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente enviando un mensaje a hello@biird.co


IMPORTANTE: solo para adultos. Mantén los masajeadores íntimos fuera del alcance de los niños. Si estás embarazada, llevas un marcapasos, o padeces de diabetes, flebitis o trombosis consulta con un profesional médico sobre el riesgo de coágulos sanguíneos antes de usar cualquier masajeador íntimo.

INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS


Sigue la normativa vigente para el desecho de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos). El símbolo del cubo de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como basura doméstica, sino llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Exención de responsabilidad: los usuarios de productos Biird lo hacen bajo su propio riesgo. Ni Biird ni sus minoristas asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Además, Biird se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios de vez en cuando en el contenido aquí sin obligación de notificar a ninguna persona sobre dicha revisión o cambios. Aplicable a TODOS los productos. El modelo puede modificarse para mejoras sin previo aviso.


©2023 Biird. Reservados todos los derechos. Diseñado con ♥ en los Países Bajos. Fabricado en China.




1. Tieni premuti i pulsanti + e - per 3 sec. per sbloccare.




2. Premi O per accendere, fai clic per cambiare modalità.




3. Premi i pulsanti + e - per provare i livelli di intensità.




4. Massaggia il clitoride con la testa di Gii per cominciare.



5. Quando si è pronti, inserire delicatamente Gii ed esplorare.



6. Modalità Estasi: Premi due volte O per una sensazione piacevole.




Utilizza sapone delicato e acqua per pulire




Scarica il manuale completo su:
bird.co/gii-manual




ISTRUZIONI PER LA TOPPA TERMOADESIVA




1. Imposta il ferro alla temperatura medio-alta.



2. Posiziona la toppa a faccia in su sul tuo capo. Copri con un canovaccio da cucina.



3. Applica pressione con il ferro caldo per 30-40' sec.



4. Capovolgi il capo per staccarlo da rovescio per altri 10-20 sec.

SUGGERIMENTO: la stiratura funziona meglio su tessuti in cotone o poliestere. Fai attenzione a non bruciare il capo con il ferro caldo. Incolla o cuci le toppe per un posizionamento permanente.

CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Biird consiglia l'utilizzo di lubrificanti a base di acqua per un'esperienza migliore. Evita l'uso di lubrificanti a base di silicone per proteggere il silicone del rivestimento ed evitare che diventi appiccicoso. Non usare mai oli da massaggio o crema per le mani come lubrificanti per le zone intime. Non utilizzare il prodotto su pelle gonfia o danneggiata. Proteggi il tuo massaggiatore intimo dalla luce solare e non esporlo a fonti di calore estremo. Se ti sembra che il tuo massaggiatore intimo funzioni in modo anomalo, interrompi immediatamente l'uso e contatta il nostro team di Assistenza Clienti inviando un messaggio a hello@biird.co


IMPORTANTE: solo per uso da parte di adulti. Tieni il tuo massaggiatore personale fuori dalla portata dei bambini. Coloro che potrebbero essere in stato di gravidanza o hanno un pacemaker, diabete, flebite o trombosi devono consultare un medico per quanto riguarda il rischio della formazione di coaguli di sangue prima di utilizzare qualsiasi massaggiatore intimo.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO


Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti). Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, bensì portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dichiarazione di non responsabilità: coloro che utilizzano il prodotto di Biird lo fanno a proprio rischio. Né Biird né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per l'utilizzo di questo prodotto. Inoltre, Biird si riserva il diritto di rivedere questa pubblicazione e di apportare occasionali modifiche ai contenuti qui presenti senza obbligo di notificare nessuno di tali revisioni o modifiche. Applicabile a TUTTI i prodotti. Il modello può essere modificato per apportare miglioramenti senza alcun preavviso.


©2023 Biird. Tutti i diritti riservati. Progettato con ♥ nei Paesi Bassi. Prodotto in Cina.




1. Удерживайте кнопки + & - в течение 3 секунд, чтобы разблокировать.




2. Нажмите O, чтобы включить, нажимайте для переключения режимов.




3. Нажимайте кнопки + и - для изменения интенсивности



4. Для начала помассируйте клитор головкой Gii.



5. Когда будете готовы, аккуратно вставьте Gii и экспериментируйте.



6. Режим блаженства: дважды нажмите O для еще более сильных ощущений после оргазма.

- | | |
|----------|-------------|
| 1. ~~~~~ | 6. |
| 2. ~~~~~ | 7. 00000000 |
| 3. ~~~~~ | 8. ~~~~~ |
| 4. ~~~~~ | 9. ~~~~~ |
| 5. ~~~~~ | |




Для очистки используйте мягкое мыло и воду.




Загрузите полное руководство по адресу:
biird.co/gii-manual




Инструкция по применению




1. Разогрейте утюг до средней или высокой температуры.



2. Разместите нашивку на изделие лицевой стороной вверх. Накройте нашивку полотенцем.



3. Прижмите разогретым утюгом на 30-40 секунд.



4. Переверните изделие и проутюжьте с обратной стороны в течение 10-20 секунд.

Лайфхак: Изделия из хлопка и полиэстера утюжатся легче всего. Будьте осторожны: не сожгите изделие горячим утюгом. Приклейте или нашейте нашивку для постоянного прикрепления.

Хранение и безопасность

Biird рекомендует использовать лубриканты на водной основе для улучшения ощущений. Избегайте использования смазки на основе силикона, чтобы защитить силикон и избежать липкости. Никогда не используйте массажные масла или крем для рук в качестве смазки для интимных зон. Не используйте интимный массажер на припухлой или поврежденной коже. Берегите интимный массажер от солнечных лучей и не подвергайте его воздействию высоких температур.

Если вам кажется, что ваш интимный массажер работает некорректно, немедленно прекратите его использование и свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, отправив сообщение по адресу hello@biird.co


ВАЖНО: Только для использования взрослыми. Держите интимный массажер в недоступном для детей месте. Перед использованием любого интимного массажера, беременным женщинам, лицам, имеющим кардиостимулятор, диабет, флебит или тромбоз, следует проконсультироваться с медицинским работником относительно риска образования тромбов.

Информация об утилизации


Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других европейских странах с системами раздельного сбора отходов). Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать в качестве бытовых отходов, а следует сдавать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Отказ от ответственности: пользователи продукта Biird действуют на свой страх и риск. Ни компания Biird, ни ее розничные продавцы не несут ответственности за использование этого продукта. Кроме того, Biird оставляет за собой право пересматривать эту публикацию и время от времени вносить изменения в ее содержание без обязательства уведомлять кого-либо о таких исправлениях или изменениях. Применяется для VCEX продуктов. Модель может быть изменена для улучшения без предварительного уведомления.


©2023 Biird. Все права защищены. Разработано с ♥ в Нидерландах. Произведено в Китае.




1. + ボタンと - ボタンを 3 秒間押してロックを解除します。




2. O を押して電源を入れ、クリックしてモードを切り替え。




3. + と - ボタンを押して強度を調整。



4. Giiのヘッドでクリトリスをマッサージして開始。



5. 準備ができたなら、Giiを優しく挿入し、試しましょう。



6. 至福モード: O を二度押しし、余韻に浸ります。

- | | |
|----------|----------|
| 1. ~~~~~ | 6. |
| 2. ~~~~~ | 7. ~~~~~ |
| 3. ~~~~~ | 8. ~~~~~ |
| 4. ~~~~~ | 9. ~~~~~ |
| 5. ~~~~~ | |




刺激の少ない
洗剤とぬるま湯
で洗浄してくだ
さい。




以下でフルマニュアル
をダウンロードして
ください:
blird.co/gii-manual



アイロンパッチの取り扱い説明書




1. アイロンを中温にセットします。



2. パッチを表にして衣服に貼付けます。キッチンタオルで覆います。



3. 熱したアイロンで30～40秒圧力をかけます。



4. 裏返しにして、さらに裏からも更に10～20秒アイロンをかけます

ヒント:アイロンでの圧着は、綿やポリエステル生地が最適です。熱いアイロンで衣類を燃やさないように注意してください。パッチは接着剤で貼り付けるか、縫い付けると永く使えます。

保管上の安全

Biirdはより良い体験のために水溶性の潤滑剤を使用することをお勧めします。シリコンを保護し、ベタつきを防ぐため、シリコンベースの潤滑剤の使用はお避けください。絶対に、マッサージオイルやハンドクリームを潤滑剤として陰部に使用しないでください。インティメートマッサージャーを腫れや傷のある肌に使用しないでください。インティメートマッサージャーに日光が当たらないよう注意し、高温に晒さないようにして下さい。

もしインティメートマッサージャーが通常と異なる動作をする場合には、すぐに使用をやめ、hello@biird.coまでメールを送り、弊社のカスタマーケアチームに連絡して下さい。


重要:成人のみ使用可。インティメートマッサージャーは子どもの手の届かないところに保管して下さい。妊娠中、ペースメーカーを使用中、肥満である、静脈炎または血栓症を思っている、このいずれかに該当する可能性のある方は、インティメートマッサージャーを使用する前に血栓のリスクについて医師に相談をする必要があります。

廃棄に関する情報


古くなった電子機器の廃棄(分別したごみの収集システムのある、EUとその他のヨーロッパの国において適用されます)。パツ印が入ったゴミ箱のマークは、この製品が家庭ごみとしてではなく、電気あるいは電子機器のリサイクルのための適切な収集場所にて廃棄されるべきであることを示しています。

免責事項:Biird製品のユーザーは自身の責任において使用することとします。また、Biirdと販売者のいずれも本製品の使用に関する責任あるいは法的責任を負いません。さらに、Biirdは本文書を修正し、また時々ここに記載された内容をいかなる人に対しても告知することなく修正あるいは変更することができる権利を保持することとします。これは全ての製品に適用されます。モデルは品質向上のため告知なく変更されることがあります。©


©2023 Biird. 全ての権利を留保します。オランダにて ♥ を込めてデザインされました。中国にて製造されました。




1. + 와 - 버튼을 동시에 3초간 꾹 눌러 잠금을 해제합니다.




2. O를 눌러 전원을 켜고, 클릭해 모드를 전환합니다.




3. + 및 - 버튼을 눌러 강도를 조절할 수 있습니다.



4. Gii의 헤드로 클리토리스를 마사지하며 시작하세요.



5. 준비가 완료되면 조심스럽게 Gii를 삽입하고 느껴보세요.



6. 쾌락 모드: 여운을 느끼려면 O를 두 번 누르세요.

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. ~~~~~~ | 6. |
| 2. ~~~~~~ | 7. ~~~~~~ |
| 3. ~~~~~~ | 8. ~~~~~~ |
| 4. ~~~~~~ | 9. ~~~~~~ |
| 5. ~~~~~~ | |




자극이 적은 순한 비누와 미지근한 물로 세척하세요.




사용자 설명서 전체
다운로드 링크:
biird.co/gii-manual




다림질 패치 사용 안내




1. 다리미 온도를 중간 온도~고 열로 설정하세요.



2. 패치 앞면이 위로 오게 해서 옷 위에 놓은 후 키친타월로 덮어주세요.



3. 가열된 다리미로 30~40초 동안 눌러주세요.



4. 다시 옷을 뒤집어서 뒷면을 10~20초 동안 다림질해주세요.

※ 팁: 면 또는 폴리에스터 천에 다림질하는 것이 가장 좋습니다. 높은 온도의 다리미로 인해 옷이 타지 않도록 주의해주세요. 패치는 접착제를 사용하거나 박음질해주면 오래 사용할 수 있습니다.

보관 및 안전

Biird는 더 나은 사용 경험을 위해 수성 윤활제 사용을 권장합니다. 실리콘을 보호하고 끈적임을 방지하려면 실리콘계 윤활제를 사용하지 마세요. 민감한 부위에는 마사지 오일이나 핸드크림을 윤활제로 사용하지 마세요. 부어 있거나 손상된 피부에는 마사지를 사용하지 마세요. 마사지를 햇빛으로부터 보호하고 강한 열에 노출하지 마세요.

마사지기가 정상적으로 작동하지 않을 경우 즉시 사용을 중단하고 고객 지원팀(hello@biird.co)에 문의하세요.

중요: 성인 전용 제품입니다. 마사지기를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 임신 중이거나 심박 조율기를 사용하거나 당뇨병, 정맥염, 혈전증이 있는 경우, 마사지기를 사용하기 전에 혈전 위험에 대해 의료 전문가와 상담해야 합니다.

폐기 정보

오래된 전자 기기 폐기 방침 (별도의 폐기물 수거 시스템을 갖춘 유럽 및 기타 유럽 국가에 해당)에 따라, X 표시된 쓰레기통 기호가 있는 이 제품을 일반 쓰레기로 폐기해서는 안 되며, 전기 및 전자 기기 재활용을 위해 적절한 수거 장소에 배출해야 합니다.

면책 조항: 제품 사용에 대한 책임은 Biird 사용자 본인에게 있습니다. Biird와 판매점 모두 본 제품 사용에 대해 어떠한 책임이나 의무도 지지 않습니다. 또한, Biird는 본 안내문을 수정하고 그 내용을 수시로 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 수정 및 변경을 고지할 의무가 없습니다. 이는 모든 제품에 적용됩니다. 모델은 개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

©2023 Biird. 모든 권리 보유. 네덜란드에서 ♥을 담아 디자인했으며, 중국에서 제조됩니다.



biird.co