

VIBRÁTOR BIIRD GII



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor je vybaven cestovním zámekem, který aktivujete i deaktivujete současným přidržením tlačítek "+" a "-" po dobu přibližně 3 sekund, dokud nezačne blikat LED dioda.
- 2) Pro zapnutí a vypnutí vibrátoru stiskněte horní tlačítko „O“. Tímto tlačítkem přepínáte mezi jednotlivými vibračními a pulzačními rytmy.
- 3) Stiskem tlačítek "+" a "-" přidáváte nebo ubíráte na intenzitě.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrolka zhasne.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, USB kabel pro nabíjení a pouzdro pro úschovu pomůcek.