

# VIBRÁTOR BIIRD GII



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý sa aktivuje a deaktivuje súčasným podržaním tlačidiel „+“ a „-“ približne na 3 sekundy, kým nezačne blikať LED dióda. Položením výrobku na nabíjaciu základňu sa zámok tlačidiel automaticky odomkne.
- 2) Ak chcete vibrátor zapnúť a vypnúť, stlačte horné tlačidlo „O“. Toto tlačidlo prepína medzi rôznymi vibračnými a pulzačnými rytmiami.
- 3) Stlačením tlačidiel „+“ a „-“ zvýšite alebo znížite intenzitu.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Batériu nabíjajte pomocou kábla USB, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefónu, počítača alebo powerbanky. Kontrolka LED pri nabíjaní bliká a po úplnom nabití zhasne.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, nabíjaciu základňu, USB kábel na nabíjanie a pouzdro na uloženie pomôcok.