

MANUALE D'ISTRUZIONI

ARCO COSMETICI ringrazia per aver acquistato il Kit completo epilazione con applicatore.

Per un corretto utilizzo del prodotto, si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le istruzioni indicate in questo manuale. Si consiglia di conservare questo manuale per un utilizzo futuro. Non utilizzare mai il prodotto per scopi diversi da quelli indicati in questo manuale d'istruzione. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, accertarsi che il voltaggio della presa elettrica corrisponda a quello indicato sul prodotto stesso. Non utilizzare il prodotto in ambienti molto umidi. Al fine di evitare scosse elettriche, non immergere mai il prodotto nell'acqua o in altre soluzioni; se accidentalmente il prodotto dovesse cadere nell'acqua, non tentare di recuperarlo ma staccare immediatamente la spina. Non si deve MAI utilizzare l'apparecchio se si è a contatto con l'acqua: quando si è nella vasca da bagno, con l'acqua che scorre nel lavabo, con mani bagnate o umide. Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, scatola, cartone...) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Posizionare il prodotto e conservarlo sempre lontano da fonti di calore, dai raggi del sole, dall'umidità, da oggetti taglienti e simili. Verificare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso siano danneggiati. Evitate che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti bollenti dell'apparecchio. Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso, non tirare mai il cavo d'alimentazione o l'apparecchio al fine di staccare la spina dalla presa di corrente. Tenete l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili. Non lasciate mai incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla presa di corrente. Non introdurre oggetti nell'apparecchio; ciò può danneggiare l'apparecchio stesso. In caso di danni o guasti al prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo e rivolgersi ad un centro specializzato. Non manomettere il prodotto nel tentativo di ripararlo o sostituire le parti danneg-

giate. Tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da personale autorizzato; in caso contrario la garanzia decade. Per evitare surriscaldamenti del prodotto, evitare di tenerlo acceso inutilmente quando non viene utilizzato. Lasciate raffreddare l'apparecchio prima di riporlo. Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, esso deve essere sostituito da un cavo speciale disponibile presso il costruttore o il suo servizio di assistenza tecnica. Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso, poiché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento. **PER NON DARE LUOGO A SURRISCALDAMENTI PERICOLOSI EVITARE DI TENERE L'APPARECCHIO ACCESO QUANDO NON VIENE UTILIZZATO.**

COMPONENTI

- Manipolo scaldaricariche completo di cavo di alimentazione elettrica.
- Ricarica rullo da 100 ml di cera professionale per tutti i tipi di pelle anche per le pelli più sensibili. La testina roll-on permette di applicare con facilità la quantità di cera, in uno strato sottile e uniforme.
- Strisce pretagliate di flisellina (tessuto non tessuto) per la depilazione di qualsiasi parte del viso e del corpo confezione da 25 pezzi. Misura striscia 20x7 cm. Adatte ad essere utilizzate per molti strappi senza perdere consistenza.
- 2 salviettine monouso dopocera che tolgono eventuali residui di cera e ammorbidiscono la pelle. Salviettine imbevute di olio dalle proprietà emollienti e rinomalizzanti della cute. Elimina completamente ogni residuo di cera lasciando la parte morbida e vellutata. Utilizzabile anche per la pulizia del manipolo.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL PRODOTTO

Posizionare la ricarica all'interno dello scaldaricariche, inserire la spina nella presa di corrente (controllare sempre che il voltaggio della presa elettrica corrisponda a quello indicato sul prodotto) e collegare la presa allo spinotto del manipolo. Coprire con il coperchio e attendere fino a che la cera sia completamente fusa (di solito sono necessari dai 18 ai 25 minuti a seconda delle stagioni). Staccare la spina dalla presa di corrente e procedere con la depilazione. Nel caso la cera risulti troppo calda, attendere qualche secondo che questa raffreddi per poter iniziare l'applicazione. Al termine dell'operazione togliere la cartuccia di cera e lasciare raffreddare il manipolo, prima di riporlo. **Attenzione: non utilizzare il prodotto con la spina inserita nella presa di corrente.**

COME PROCEDERE CON LA DEPILAZIONE

Assicurarsi che la pelle sia perfettamente pulita e asciutta. Procedere con l'applicazione della cera stendendo il prodotto nel senso della crescita del pelo e accertarsi che lo strato di cera depositato sulla pelle sia omogeneo e dello stesso spessore. Applicare, sulla parte da depilare, la striscia di tessuto facendola aderire bene con la pressione del palmo della mano. Strappare la striscia di tessuto nel senso contrario alla crescita del pelo; effettuare uno strappo deciso e parallelo alla zona da depilare. Tenere in tensione la pelle durante lo strappo; non tirare la striscia nel senso verticale alla pelle; il tessuto può essere utilizzato per più strappi. Dopo la depilazione pulire le zone depilate con le salviettine in dotazione per eliminare i residui di cera in modo rapido.

AVVERTENZE: *Non usare su pelli con ferite, irritate o screpolate, con acne o brufoli, su nei, vene varicose e fragilità capillare, su bruciatura solare o di altro genere. Non adatto a persone anziane o diabetiche. Attendere 24 ore prima di applicare deodorante, profumo o lozione alcolica sulla parte depilata. Evitare il contatto con gli occhi; nel caso consultare uno specialista. Se il prodotto viene usato per la prima volta, testare la cera su una piccola parte dell'area che si desidera trattare ed attendere 24 ore prima di procedere. Tenere fuori dalla porta dei bambini. Conservare il rullo in posizione eretta e lontano da fonti di calore.*

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia disinserire sempre la spina dell'apparecchio dalla rete di alimentazione. Utilizzate un panno morbido, imbevuto di olio d'opocera per pulire il corpo dell'apparecchio da eventuali residui di cera, oppure le salviettine in dotazione. Non usare assolutamente solventi o detersivi aggressivi per pulire il corpo del prodotto. Non immergere il prodotto in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANIPOLO SCALDACERA

modello	alimentazione	potenza
050	110/240V 50Hz	45W
DE550	110/240V 50Hz	45W
088	110/240V 50-60Hz	50W
089	110/220V 50-60Hz	50W

050 Resistenza autoregolante PTC, termostato e spia di controllo della temperatura.

DE550 Resistenza autoregolante PTC.

088 Resistenza autoregolante PTC e Termostato.

089 Resistenza autoregolante PTC.

SIMBOLOGIA



Apparecchio di classe II



Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavelli o altri recipienti che contengono acqua.



Questo articolo è stato progettato e fabbricato nel rispetto di tutte le direttive europee applicabili.



SMALTIMENTO

L'apparecchio, incluse le sue parti removibili e accessori, al termine della vita utile non deve essere smaltito insieme ai rifiuti

urbani ma in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC. Dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. In caso di trasgressione sono previste severe sanzioni.

Tutte le indicazioni e i disegni si basano sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa del manuale e possono essere soggette a variazioni.

INSTRUCTION MANUAL

ARCO COSMETICI thanks you for having chosen the Depilation kit with roll-on applicator. Please read the following instructions carefully to enable the correct use of this product.

GENERAL SAFETY

Make sure you carefully read the instructions provided in this manual before using this product. It is recommended you retain this manual for future reference. Do not use this product for purposes other than those indicated in this instruction manual. Any other use is to be considered inappropriate and thereby dangerous. Make sure the voltage of the power supply corresponds to the one indicated on this product before using it. Do not use this product in a bathroom or other wet places. To avoid risk of electric shock, do not immerse this product in water or other solutions. Should this product fall in to water by accident, do not try to recover it. Pull the plug out immediately. NEVER use this appliance near water - i.e. when having a bath, when using the sink or with wet or moist hands. The packaging (plastic bags, boxes, paper, etc) should not be left within the reach of children as it can be potentially harmful. When storing the product, keep it far from heat sources, direct sunlight, humidity, sharp or similar objects. Periodically check the conditions of the power supply cable. Do not use the product if the socket, power supply cable or the appliance itself are damaged. Do not allow the power supply cable near or to touch hot parts of the appliance. Always unplug the appliance after every use. Do not pull the power supply cable in order turn the appliance off. Keep the appliance away from flammable objects or materials. Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply. Do not stick any object in the appliance as it could cause damage to it. In case of faults or damage, stop using the appliance and call a specialized centre. Do not handle the product in an attempt to fix it or replace its damaged parts. All repairs must be carried out by authorized technicians, otherwise, the guarantee will not be valid. To avoid overheating, do not keep the appliance on when not in use. Let the appliance cool down before storing it. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced