

Návod k použití

Odstaňovač ztvrdlé kůže BEPER BEP-40939

Před použitím odstaňovače ztvrdlé kůže si úplně a pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

Obecný popis dílů

A: Ochranný kryt	E: Tlačítko zapnutí / vypnutí
B: Válec broušení hlavy	F: Kryt baterie
C: Tlačítko pro vyjmutí válečku	G: Zámek krytu baterie
D: Bezpečnostní pojistka	H: Čisticí kartáček

Varování / Důležité

1. Odstaňovač ztvrdlé kůže je určen pouze pro použití na nohy a paty. Nepoužívejte jej kdekoli jinde na těle.
2. Používejte odstaňovač ztvrdlé kůže pouze pro účely popsané v tomto návodu.
3. Z hygienických důvodů by neměla být rotační hlava používána více osobami.
4. Nepoužívejte, pokud máte cukrovku nebo špatný krevní oběh.
Máte-li jakékoli potíže s kůží nebo jiné zdravotní problémy, poraďte se před použitím se svým lékařem.
5. Nepoužívejte na stejném místě kůže více než 2 až 3 sekundy.
6. Nepoužívejte na kůži, která je červená, podrážděná, zanícená, infikována nebo s puchýři.
7. Nepoužívejte na bradavice, na vředy nebo otevřené rány.
8. Přestaňte ihned používat, pokud se u Vás objeví bolest nebo podráždění.
9. Nadužívání může způsobit podráždění kůže.
10. Pokud se kůže vážně podráždí nebo krvácí, vyhledejte lékařskou pomoc.
11. Pouze pro domácí použití.
12. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají instrukce týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
13. Nepokládejte ani neskladujte přístroj na přímém slunečním světle. Uložte přístroje na chladném a suchém místě při teplotě mezi 0-40 ° C. Udržujte přístroj v suchu, když je nepoužíváte.
14. Nezapínejte přístroj, není-li vložen brusný válec.
15. Nenechte přístroj spadnout, ani do něj nevkládejte žádné cizí předměty.
16. Nepoužívejte přístroj venku.
17. Udržujte přístroj mimo dosah dětí.
18. Tento přístroj nesmí být použit dětmi.
19. Aby nedošlo k úrazu a zranění, případně k poškození přístroje, udržujte jej mimo dosah vlasů, obočí, řas, oblečení, elektrické přívodní šňůry, tkaniček, atd.
20. Nevývíjejte na přístroj silný tlak.
21. Nasadte na přístroj ochranný kryt, pokud není v provozu.
22. Nikdy přístroj nerozebírejte.

Instalace baterií

1. Sejměte kryt baterie otočením o 90 stupňů doleva, dokud nezapadne na místo (obr. 1) a vytáhněte jej směrem dolů (obr. 2).
2. Vložte 2 x AA alkalické baterie do prostoru pro baterie (obr. 3). Nezapomeňte zkontrolovat polaritu baterií. Baterie nejsou součástí balení.
3. Zavřete kryt baterie otočením o 90 stupňů doprava (obr. 4), až kryt zapadne na své místo (obr.5).

Jak přístroj používat

Odstraňovač ztvrdlé kůže je určen pouze pro použití na nohy a paty. Nepoužívejte jej kdekoli jinde na těle.

1. Umyjte a vyčistěte kůži nechte ji zcela vyschnout. Upozornění: Nepoužívejte na poraněnou kůži.
2. Přesvědčte se, že je brousící hlava umístěna do zařízení.
3. Sundejte ochranný kryt z přístroje
4. Stiskněte bezpečnostní spínač zámku a zároveň posuňte spínač směrem nahoru (obr. 6).
5. Jemně přejíždějte odstraňovačem (tam a zpět nebo ze strany na stranu) (obr.7) na tvrdé oblasti kůže po dobu 2-3 sekund. Netlačte. Jednotka se zastaví, pokud je vyvíjen příliš velký tlak na kůži. Zastavte a zkontrolujte, zda jste dosáhli požadované jemnosti. Pokud tomu tak není, znovu ošetřete oblast po 2-3 sekundy a znovu zkontrolujte. I nadále používejte tuto metodu, dokud není dosaženo požadované hladkosti
Upozornění: Přestaňte používat, pokud kůže začíná bolet. Nepoužívejte na stejném místě více než 2-3 sekundy.
6. Vypněte přístroj (obr 8).
7. Opláchněte kůži nebo použijte mokrý ručník pro zbavení se obroušené staré kůže.
8. Chcete-li přístroj vyčistit, postupujte dle návodu v části Čištění.
9. Nasaďte zpět ochranný kryt, není-li přístroj v provozu.

Výměna válce brousící hlavy

Vyměňte válec brousící hlava podle potřeby. Opotřebení válečku závisí na četnosti používání a velikosti ošetřované oblasti. Před výměnou se ujistěte, že je přístroj vypnutý

1. Jednou rukou držte brousící hlavu, druhou stiskněte uvolňovací tlačítko na boku přístroje a vyndejte hlavu ven (obr. 9 a 10).
2. Umístěte nový váleček do jednotky, dokud neuslyšíte "klapnutí". Ujistěte se, že vložený nový váleček byl do jednotky pevně nainstalován. Nasaďte zpět brousící hlavu na přístroj.
Poznámka: Nepoužívejte přístroj, není-li vložen brusný váleček.

Čištění

Pro zajištění lepšího výkonu čistěte přístroj po každém použití

Odstraňovač ztvrdlé kůže je odolný proti vodě a je možné jej opláchnout pod tekoucí vodou

1. Sundejte ochranný kryt z hlavy přístroje.
2. Vyčistěte odstraňovač ztvrdlé kůže čisticím kartáčkem (obr.11). Spotřebič při čištění nezapínejte!
3. Opláchněte přístroj pod tekoucí vodou. Občas při oplachování přístroj zapněte a nechte běžet na 5 až 10 sekund na nejvyšší rychlost (obr.12).
4. Vypněte přístroj.
5. Otřete tělo přístroje čistým suchým hadříkem.
6. Nasaďte ochranný kryt.

Skladování

Jestliže výrobek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí a vyjměte z něho baterie.

Napájení

2x AA baterie (nejsou součástí)