

Návod k použití

BEPER 40501 masážní polštářek

Před použitím si úplně a pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- **Výrobek je určen pouze ke svému specifickému účelu a pouze pro použití v domácnosti, nemůže být použit pro komerční účely!**
- **Zabraňte v manipulaci dětem a nespolehlivým osobám bez dozoru!**
- **Výrobek nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**
- **Po každém použití odpojte výrobek od elektrické sítě!**
- **Pokud odpojíte výrobek od elektrické sítě, dodržte prodlevu minimálně 3 minuty před jeho opětovným připojením.**
- Zabraňte mechanickému poškození výrobku.
- Pravidelně kontrolujte masážní polštář, je-li poškozený, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Nepoužívejte ve vlhkých místech; držte se stranou od zdrojů tepla nebo slunce. Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte masážní přístroj pod dekou, existuje riziko požáru nebo zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje. Pokud se během použití vyskytne závada, přístroj okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj sami neopravujte, poraďte se se zákaznickým servisem. Neodbornými opravami mohou pro uživatele vznikat závažná nebezpečí
- Používejte při pokojové teplotě.
- Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nemají instrukce týkající se použití výrobku od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Jestliže je síťový přívod výrobku poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj stále vypínejte a vytahujte síťovou zástrčku předtím, než s ním budete pohybovat nebo ho čistit. Dbejte vždy na to, abyste měli suché ruce.
- Nenechávejte přístroj po delší dobu volně odkrytý. K uskladnění laskavě použijte příslušný obal.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.
- **Pokud je výrobek viditelně poškozený nebo vykazuje neobvyklou funkci, nepoužívejte ho.**

Tento přístroj nemůže být použit pro lékařskou péči a nemůže nahradit lékařskou péči.

Máte-li jakékoli pochybnosti o své zdraví, kontaktujte svého lékaře před použitím masážního přístroje. Pokud máte při použití nepříjemné pocity, přestaňte přístroj používat a obraťte se na svého lékaře. Nepoužívejte po delší dobu, než je doporučeno, použijte podle jednotlivých fyzikálních vlastností každého člověka. Tato masáž není profesionální zařízení a bylo vyrobeno jen pro osobní použití, aby vykonávalo příznivou masáž na unavené svaly. Nepoužívejte masáž namísto lékařské péče. Nadměrné užívání může způsobit poruchu. Pokud k tomu dojde, okamžitě zastavte přístroj a vyčkejte, než bude možné přístroj opět použít.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Tlačítko ON / OFF
2. Kryt z umělé kůže
3. Masážní hlavy
4. Masážní kola
5. Domácí adaptér
6. Adaptér do auta
7. Pružný pás

Masáž Car & Home může být použita na různých částech těla. Je vhodná pro krk, záda, žaludek, nohy, paže, kotníky. Pomáhá proti svalové kontraktuře a podporuje lepší krevní oběh.

Na zadní straně masážního polštáře je elastický pás, který umožňuje připevnění například na sedadlo nebo křeslo. Umístěte masáž na požadovanou oblast a stisknutím tlačítka ON / OFF ji spustíte.

Masáž Car & Home může být používána doma nebo v autě, díky dodávaným adaptérům.

Po použití znovu stiskněte tlačítko ON / OFF pro vypnutí.

Pozor

Nepoužívejte masáž déle než 15 minut. Po uplynutí této doby se masáž automaticky vypne.

Nepoužívejte masáž v oblasti žaludku přímo po jídle, protože by to mohlo narušovat trávení.

ÚDRŽBA

Vždy vypněte přístroj a vytáhněte elektrický přívod ze zásuvky, pokud se chystáte výrobek vyčistit. Očistěte mírně navlhčenou měkkou utěrkou. Nikdy nepoužívejte chemické a jiné čisticí prostředky. Nikdy přístroj neponořujte do vody. Uložte přístroj na suché a chladné místo, mimo zdroje tepla, slunečního světla a ostrých předmětů.

TECHNICKÁ DATA

Napětí (V): 220V – 12V 2A

Příkon (W): 20W

Z hlediska kompatibility výrobek odpovídá Direktivě 2011/65/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/87 Sb. Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

Zlikvidujte prosím přístroj dle nařízení o starých elektrických a elektronických přístrojích.

Návod na použitie

BEPER 40501 masážny vankúšik

Pred použitím si úplne a starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
- Výrobok je určený iba k svojmu špecifickému účelu a len na použitie v domácnosti, nemôže byť použitý na komerčné účely!
- Zabráňte v manipulácii deťom a nesvojprávnym osobám bez dozoru!
- Výrobok nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!
- Po každom použití odpojte výrobok od elektrickej siete!
- Ak odpojíte výrobok od elektrickej siete, dodržte prestávku minimálne 3 minúty pred jeho opätovným pripojením.
- Zabráňte mechanickému poškodeniu výrobku.
- Pravidelne kontrolujte masážny vankúš, ak je poškodený, okamžite prestaňte prístroj používať.
- Nepoužívajte vo vlhkých miestach; držte sa stranou od zdrojov tepla alebo slnka. Nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte masážny prístroj pod dekou, existuje riziko požiaru alebo zranenia.
- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť prístroja. Ak sa počas použitia vyskytne porucha, prístroj okamžite odpojte a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj sami neopravujte, poraďte sa so zákazníckym servisom. Neodbornými opravami môžu pre užívateľov vzniknúť závažné nebezpečenstvo
- Používajte pri izbovej teplote.
- Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nemajú inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Ak je sieťový prívod výrobku poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Prístroj stále vypínajte a vyťahujte sieťovú zástrčku predtým, než s ním budete pohybovať alebo ho čistiť. Dbajte vždy na to, aby ste mali suché ruky.
- Nenechávajte prístroj po dlhšiu dobu voľne odkrytý. Na uskladnenie láskavo použite príslušný obal.
- Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Ak je výrobok viditeľne poškodený alebo vykazuje neobvyklú funkciu, nepoužívajte ho.

Tento prístroj nemôže byť použitý na lekársku starostlivosť a nemôže nahradiť lekársku starostlivosť. Ak máte akékoľvek pochybnosti o svojom zdraví, kontaktujte svojho lekára pred použitím masážneho prístroja. Ak máte pri použití nepríjemné pocity, prestaňte prístroj používať a obráťte sa na svojho lekára. Nepoužívajte po dlhšiu dobu, než je odporúčané, použite podľa jednotlivých fyzikálnych vlastností každého človeka. Táto masáž nie je profesionálne zariadenie a bolo vyrobené len pre osobné použitie, aby vykonávalo priaznivé masáže na unavené svaly. Nepoužívajte masáž namiesto lekárskej starostlivosti. Nadmerné užívanie môže spôsobiť poruchu. Ak k tomu dôjde, okamžite zastavte prístroj a počkajte, kým bude možné prístroj opäť použiť.

POPIS PRÍSTROJA

1. Tlačidlo ON / OFF
2. Kryt z umelej kože
3. Masážne hlavy
4. Masážna kola
5. Domáci adaptér
6. Adaptér do auta
7. Pružný pás

Masáž Car & Home môže byť použitá na rôznych častiach tela. Je vhodná pre krk, chrbát, žalúdok, nohy, paže, členky. Pomáha proti svalovej kontraktúre a podporuje lepšie krvný obeh.

Na zadnej strane masážneho vankúša je elastický pás, ktorý umožňuje pripevnenie napríklad na sedadlo alebo kreslo. Umiestnite masáže na požadovanú oblasť a stlačením tlačidla ON / OFF ju spustíte.

Masáž Car & Home môže byť používaná doma alebo v aute, vďaka dodávaným adaptérom.

Po použití znova stlačte tlačidlo ON / OFF pre vypnutie.

Pozor

Nepoužívajte masáž dlhšie ako 15 minút. Po uplynutí tejto doby sa masáž automaticky vypne.

Nepoužívajte masáž v oblasti žalúdka priamo po jedle, pretože by to mohlo narušiť trávenie.

ÚDRŽBA

Vždy vypnite prístroj a vytiahnite elektrický prívod zo zásuvky, ak sa chystáte výrobok vyčistiť. Očistite mierne navlhčenou mäkkou utierkou. Nikdy nepoužívajte chemické a iné čistiace prostriedky. Nikdy prístroj neponárajte do vody. Uložte prístroj na suché a chladné miesto, mimo zdrojov tepla, slnečného svetla a ostrých predmetov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V): 220V - 12V 2A Príkonnosť (W): 20W

Z hľadiska kompatibility výrobok zodpovedá Direktíve 2011/65 / EÚ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 22/87 Zb. Nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje.

Zariadenie zlikvidujte v súlade nariadenia o starých elektrických a elektronických prístrojoch.