

ULTRASONIC HUMIDIFIER & DIFFUSER NIAGARA

Varování






Důkladně si prosím přečtěte manuál

- Tento produkt může být použit dětmi od 8let a lidmi s postiženími pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem zodpovědné osoby, či pokud byli instruováni ohledně bezpečného používání a jsou si vědomi nebezpečí, které může s používáním vzniknout. Děti by si s tímto produktem neměly hrát. Čištění a údržba by neměla být provozována dětmi, které nejsou pod dozorem zodpovědné osoby.
- Používejte v prostředí o teplotách od 10°C do 30°C.
- Produkt je určen k používání pouze s adaptérem, který je přibalený k produktu.
- Pro bezproblémový provoz, **používejte prosím čistou vodu** (z kohoutku, z lahve). **Nepřekračujte prosím maximální vodní hladinu (200 ml)**. Vždy vodu lijte před použitím esenciálních olejů nebo jiných vůní.
- Za žádných okolností nepoužívejte esenciální oleje či jiné vůně bez přidání vody.
- Nepřetržité používání tohoto produktu může snižovat jeho životnost.
- Vždy produkt odpojte před jakoukoliv manipulací s ním (plnění vodou, údržbou). Po používání produktu vodu vždy z nádržky vylijte.
- Neodstraňujte víčko, či krytku během činnosti tohoto produktu.
- Za účelem zachování čistoty produktu, prosím vyměňujte vodu v nádržce průběžně.
- Čistěte nádržku jednou týdně. K čištění nepoužívejte žádné chemické produkty (kyseliny, alkaloidy, aj.) nebo jiné korozivní čisticí prostředky. **Neponořujte pod vodu.**
- Pokud se voda dostane k elektronice, ihned produkt odpojte od elektrické sítě a nechte jej vyschnout aspoň na tři dny před dalším použitím.
- Pro větší životnost a lepší účinek, **doporučujeme používat esenciální oleje od THD.**

Výrobce není zodpovědný za poškození výrobku spojeným se špatným užíváním produktu

Opatření spojená s používáním

- Vložte konektor adaptéru do DC vstupu ze zadní strany difuzéru (**obr 1.**)
- Položte difuzér na ploché a stabilní místo dál od okraje (**obr 2.**)
- Odeberte vnější a vnitřní kryt difuzéru (**obr 3.**)
- Nalijte čistou vodu do vodní nádržky ne výše než do maximální výšky hladiny (drážka 200ml) (**obr 4.**)
- Přidejte pár kapek esenciálního oleje (5-20 kapek) nebo jiné vůně do nádržky (**obr 5.**)
- Přikryjte difuzér vnitřním a vnějším krytem (**obr 6.**)
- Zapojte adaptér do zástrčky a difuzér zapněte (**obr 7.**)
- Nenechávejte difuzér bez dozoru
- Nepřelijte vodní drážku 200ml
- Po používání difuzéru, vylijte přebytečné kapaliny



Funkce používání

Tlačítko #1 (uprostřed difuzéru) – ON/OFF

1. První zmáčknutí – zapnutí difuzéru = kontinuální chod na největší možnou výparnost (30ml/h)
2. Druhé zmáčknutí – odpařování po 60 minut, pak OFF
3. Třetí zmáčknutí – přerušované odpařování – 30 sekund ON/30 sekund OFF – po dobu 120 minut, pak OFF
4. Čtvrté zmáčknutí – difuzér se vypne

Tlačítko #2 (napravo) – Světlo

1. První zmáčknutí – změna barev, které má difuzér emitovat (7 barev)
2. Druhé zmáčknutí – zvolení barvy
3. Třetí zmáčknutí – vypnutí světla

Tlačítko #3 (vlevo) – kontrola odpařované vody

1. První zmáčknutí – střední objem – 22ml/h
2. Druhé zmáčknutí – nízký objem – 15ml/h
3. Třetí zmáčknutí – vysoký objem – 30ml/h

FEATURES/CARATTERISTICHE

- | | |
|--|--|
| - Model : GB-400-200 | - Tank capacity: 200 ml |
| - Input power supply: AC 100-240V, 50/60Hz | - Dimensions (approx) : Ø 13.6 cm x H 20.2 cm |
| - Output power supply: DC24V 500mA | - Recommended for a surface of : 30 m ² |
| - Ceramic disc lifespan: +/- 3000 hours | |

Vyměňování vody v nádržce a údržba

- Doporučujeme častou výměnu vody v nádržce a čištění jednou, či dvakrát týdně, hlavně pokud chcete změnit vůni na odpařování
- 1. Vypněte prosím difuzér a odpojte jej ze zásuvky
- 2. Odeberte krytky a vodu vylijte ve směru šipky na jedné ze stran podstavy
- 3. Čistěte vodní nádržku pomocí vlhkého ubrousku. Nepoužívejte korozivní čisticí přípravky. Opatrně vyčistěte keramický disk uprostřed podstavy pomocí vatového smotku. Dejte si pozor, ať disk nepoškrábete.

