

beper

Cod.: P302VIS100

MASCHERA VISO A LUCI LED	IT
LED LIGHT FACE MASK	EN
LED-LICHT-GESICHTSMASKE	DE
MASQUE FACIAL À LUMIÈRE LED	FR
MÁSCARA FACIAL CON LUZ LED	ES
LED MASKA ZA LICE	HR
LED MASKA ZA OBRAZ	SL
ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ LED ΦΩΣ	GR
MASCA FACIALĂ CU LUMINĂ LED	RO
LED SVĚTELNÁ MASKA NA OBLIČEJ	CZ
LED SEJAS MASKA	LV
LED VEIDO KAUKĖ	LT
LED-VALGUSEGA NÄOMASK	EE
LED-GEZICHTSMASKER	NL
LED MASKA ZA LIČE	BG
LED MASKA ZA LICE	RS
LED-FÉNYES ARCPAKOLÁS	HU

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com



IT - MANUALE DI ISTRUZIONI (scansiona il QR CODE)
EN - USE INSTRUCTIONS (scan the QR CODE)
DE - BETRIEBSANLEITUNG (Scannen Sie den QR-CODE)
FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS (scannez le QR CODE)
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES (escanea el CÓDIGO QR)
HR - PRIRUČNIK ZA UPORABU (skenirajte QR KOD)
SL - NAVODILA ZA UPORABO (skenirajte QR CODE)
GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ (σαρώστε το QR CODE)
RO - MANUAL DE INSTRUCȚIUNI (scanează CODUL QR)
CZ - POKYNY PRO BEZPEČNOST A POUŽITÍ (naskenujte QR KÓD)
LV - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA (skenējiet QR KODU)
LT - NAUDOJIMO INSTRUKCIJA (nuskaitykite QR KODĄ)
EE - KASUTUSJUHEND (skannige QR-KOOD)
NL - HANDLEIDING (scan de QR CODE)
BG - РЪКОВОДСТВО ЗА UPOTREBA (skaniraite QR KODA)
RS - UPUTSTVO ZA UPOTREBU (скенирајте КР КОД)
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (QR-KÓD beolvasása)





Fig.A



Avvertenze generali

Leggere queste istruzioni prima di usare l'apparecchio.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non collegare l'apparecchio alla presa elettrica per la ricarica della batteria se il cavo risultasse danneggiato.

Se il cavo di ricarica dell'apparecchio è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di staccare la spina dalla rete di alimentazione elettrica quando l'apparecchio non è utilizzato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo fuori dalla portata dei bambini minori di 8 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o maggiore di 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con limitata esperienza e conoscenza, a condizione che siano state loro fornite istruzioni complete circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i rischi connessi.

⚠ Attenzione: La durata e le prestazioni delle batterie possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui il tempo di utilizzo, le condizioni ambientali e dai cicli di carica e scarica. Con il passare del tempo e l'uso prolungato del prodotto, potrebbe verificarsi una diminuzione naturale delle prestazioni delle batterie.

Avvertenze per l'uso

Non immergere il dispositivo, il cavo USB o il telecomando in acqua. Tenere lontano da liquidi e/o fonti di calore.

Non rimuovere componenti, viti, ecc. e non cercare di smontare o riparare l'apparecchio.

Non utilizzare il dispositivo per più di 15 minuti di trattamento (durata massima del timer disponibile).

Non utilizzare il prodotto durante la ricarica.

⚠ Attenzione: Questo dispositivo è progettato per l'uso su adulti di età superiore ai 18 anni. Il prodotto non può essere usato da donne in gravidanza, bambini, persone affette da epilessia, persone fotosensibili o persone che utilizzano farmaci anti-staminici e farmaci fotosensibili.

Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o con scarsa esperienza e conoscenza, senza supervisione o senza che siano state loro fornite indicazioni e avvertenze circa il corretto uso dell'apparecchio e i possibili rischi connessi.

Non utilizzare l'apparecchio su patologie della pelle, ulcere cutanee, ferite traumatiche o post-operatorie; prima dell'utilizzo, consultare il medico in presenza di patologie o condizione fisiche che richiedano attenzioni particolari (es. ferite, traumi muscolari, ecc.).

Questo prodotto non è un dispositivo medico, e non è concepito per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione di malattie e/o patologie.

Non guardare direttamente nelle luci perché questo potrebbe causare un disagio temporaneo. Assicurarsi di posizionare il dispositivo sul viso in modo da poter vedere attraverso i fori per gli occhi e che il dispositivo non copra gli occhi.

Non usare se la pelle è rossa o gonfia a causa di un trattamento precedente.

Interrompere l'uso se il dispositivo si surriscalda o diventa scomodamente caldo.

In caso di dubbi o preoccupazioni riguardo la pelle che si sta trattando o per qualsiasi domanda di carattere medico relativo all'uso di questo dispositivo, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico.

Descrizione prodotto Fig. A

1. Maschera facciale flessibile in silicone
2. Cavo di alimentazione USB Type C
3. Inserti oscuranti per occhi
4. Comando staccabile
5. Fasce regolabili con velcro
6. Cavo di ricarica Type-C
7. Punti luce LED
8. Selettore timer
9. Selettore modalità luci
10. Tasto ON/OFF
11. Presa di ricarica USB

Ricarica

Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare completamente l'apparecchio.

Collegare il cavo USB alla presa di ricarica del controller e successivamente ad una fonte di ricarica USB.

Durante la ricarica, le luci LED inizieranno a lampeggiare. A ricarica ultimata, le luci LED rimarranno fisse e accese. A questo punto è possibile scollegare il cavo USB dal controller.

Una ricarica completa dura circa 3 ore, tempo variabile a seconda della potenza della sorgente di ricarica USB.

Una carica completa consente fino ad 1 ora circa di utilizzo con cicli da 15 minuti circa ciascuno.

L'apparecchio si spegne autonomamente al termine di un ciclo di funzionamento dalla durata selezionata. È possibile cambiare modalità durante il trattamento e il timer prosegue con il suo ciclo preimpostato.

Test di sensibilità alla luce

Prima del primo utilizzo, eseguire un test di sensibilità alla luce.

Accendere il dispositivo e posizionarlo su un braccio, lasciandolo irradiare per 10 minuti. Se durante il trattamento, o entro due ore dalla sua conclusione, compaiono arrossamento, prurito o altri sintomi, ciò potrebbe indicare una fotosensibilità cutanea. Si consiglia di interrompere l'uso e di consultare un dermatologo prima di procedere con ulteriori applicazioni.

Prima dell'uso, pulire il viso e mantenerlo completamente asciutto (senza trucco), poiché eventuali cosmetici contenenti ingredienti fotosensibilizzanti potrebbero ridurre o influenzare l'efficacia del trattamento.

Utilizzo

Il prodotto è progettato esclusivamente per ripristinare la luminosità e l'elasticità della pelle. Inoltre, aiuta a migliorare il metabolismo della pelle, promuovere un'azione anti-età e ridurre infiammazioni, acne e rughe.

Estrarre il prodotto dalla confezione e verificare che tutte le parti siano incluse e integre.

Inserire le fasce regolabili in corrispondenza delle estremità laterali della maschera.

Il dispositivo è sicuro per l'utilizzo anche senza inserti oscuranti per gli occhi. Se le luci LED risultano essere troppo luminose, aggiungere gli inserti in corrispondenza delle aperture oculari per un'esperienza più confortevole. Sul retro degli inserti oscuranti sono presenti le lettere "R" e "L", che indicano rispettivamente l'inserto per l'occhio destro (Right) e quello per l'occhio sinistro (Left). Questa parte contrassegnata deve essere rivolta verso l'interno della maschera LED, in corrispondenza dell'area con i punti luce. Assicurarsi di posizionarli correttamente prima dell'utilizzo.

Avvicinare la maschera al viso e congiungere le estremità delle fasce dietro la testa, regolandole secondo le proprie necessità.

Collegare il cavo di alimentazione USB della maschera LED al controller.

Tenere premuto per qualche secondo il tasto ON/OFF. Il dispositivo si accende e si imposta automaticamente sulla luce rossa.

A dispositivo attivato, premere consecutivamente il tasto di selezione timer per impostare un ciclo d'utilizzo di 5, 10 o 15 minuti.

⚠ Attenzione: Non utilizzare il dispositivo per più di 15 minuti di trattamento.

È possibile selezionare la modalità di luce desiderata utilizzando il selettore di modalità luce LED.

Premendo consecutivamente il tasto di modalità luce LED, le luci si attivano e permettono le seguenti diverse modalità:

Modalità	Lunghezza d'onda	Indicato per
Luce Rossa	650 nm	stimola la rigenerazione del collagene, riduce le rughe e migliora l'elasticità della pelle
Luce Arancione	605 nm	promuove la circolazione sanguigna e accelera il metabolismo per riparare la pelle danneggiata e ridurre la pigmentazione
Luce Bianca	400-550 nm	accelera il rinnovamento cutaneo, aiutando a schiarire le macchie e promuovendo il rilassamento della pelle
Luce Viola	430 nm	combinazione a doppia frequenza di luce rossa e blu, andando ad agire come effetto anti-acne e riparazione della pelle

Modalità	Lunghezza d'onda	Indicato per
Luce Verde	530 nm	illumina e riequilibra i livelli di acqua e sebo nella pelle, con effetto di sollievo da stress e tensione
Luce Blu	470 nm	promuove la circolazione sanguigna e riduce l'infiammazione da acne
Luce gialla	590 nm	uniforma il tono della pelle per un incarnato più omogeneo, pulito e luminoso

Al termine del ciclo preimpostato, il dispositivo si spegne automaticamente. Se si desidera interrompere il trattamento anticipatamente, è sufficiente tenere premuto il tasto ON/OFF per qualche secondo per spegnere il dispositivo.

Rimuovere dal viso e riporre in un luogo asciutto e pulito. Procedere con la propria routine di cura del viso consueta.

Per risultati ottimali, si consiglia un utilizzo regolare dell'apparecchio. L'intensità e la velocità dei risultati possono variare a seconda delle condizioni personali.

Dopo l'uso, la pelle potrebbe presentare un leggero arrossamento, una normale reazione cutanea che tornerà alla normalità entro 1-2 ore.

⚠ Attenzione: interrompere immediatamente l'uso se si avverte bruciore o altri fastidi anomali durante o successivamente il trattamento.

Pulizia e manutenzione

Pulire il dispositivo dopo ogni uso. Pulire la superficie esterna con un panno morbido leggermente umido. Non utilizzare detergenti o soluzioni abrasive, queste potrebbero danneggiare il rivestimento del prodotto.

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di riporre la maschera.

Conservare il prodotto in luogo asciutto e pulito al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Per garantire la massima protezione, conservare il prodotto nell'imballo originale.

Dati tecnici

Batteria Ricaricabile al Litio 3.7V-800mAh

Input: 5V USB

In un'ottica di miglioramento continuo, Beper si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Se l'apparecchio dovesse richiedere assistenza tecnica rivolgersi al venditore o presso la nostra sede. Questo per conservare inalterata l'efficienza del vostro apparecchio e per NON invalidare la garanzia. Eventuali manomissioni dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato invalideranno automaticamente la garanzia.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Beper Srl declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

Per assistenza e/o informazioni tecniche scrivere a: assistenza@beper.com

General warnings

Read the following instructions before using the appliance.

Some elementary precautions must be followed before and during use of the appliance.

After removing the packaging make sure of the integrity of the appliance. In case of doubt do not use the appliance and contact professionally qualified personnel. Packaging elements (plastic bags, polystyrene, etc.) should not be left within the reach of children, as they are potential sources of danger.

Always make sure that the mains voltage is the same as that indicated on the technical data label and that the system is compatible with the power of the appliance.

Never pull the cord to disconnect it from the electrical outlet.

Make sure the cable is not in contact with hot or sharp surfaces.

Do not plug the appliance into the electrical outlet for charging the battery if the cable is damaged.

If the charging cable of the appliance is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or his Technical Assistance Service or in any case by a person with a similar qualification, in order to prevent any risk.

In general, the use of adapters, multiple sockets and/or extension cords is not recommended. If their use becomes essential, it is necessary to use only adapters and extensions that comply with current safety regulations.

This appliance shall be intended only for the use for which it was expressly designed. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous, as well as to cause the warranty to lapse. The manufacturer cannot be considered liable for any damage resulting from improper, erroneous and unreasonable uses.

To avoid dangerous overheating, it is recommended to unwind the power cord along its entire length and unplug it from the power supply network when the appliance is not in use.

Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply network.

Never immerse the appliance in water or other liquids.

Do not keep the appliance near heat sources (e.g. radiator).

This appliance should not be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities; by people who lack experience and knowledge of the appliance, unless they are carefully

supervised or well educated regarding the use of the appliance itself by a person responsible for their safety.

Make sure children do not play with braces.

When it is decided to dispose of this appliance as waste, it is recommended that it be rendered inoperative. It is also recommended to render harmless those parts of the appliance which are likely to constitute a hazard. This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cable out of the reach of children.

Children must not play with the appliance. Keep the appliance and its cable away from children under 8 years of age.

Never immerse the motor body in water or other liquids. Never touch moving parts of the appliance.

⚠ Attention: Battery life and performance may be affected by several factors, including time of use, environmental conditions, and charge and discharge cycles. With the passage of time and prolonged use of the product, there may be a natural decrease in battery performance.

Warnings for use

Do not immerse the device, USB cable or remote control in water. Keep away from liquids and/or heat sources.

Do not remove components, screws, etc. and do not attempt to disassemble or repair the appliance.

Do not use the device for more than 15 minutes of treatment (maximum timer duration available).

Do not use the product when charging.

⚠ Please note: This device is designed for use on adults over the age of 18. The product cannot be used by pregnant women, children, people with epilepsy, photosensitive people, or people using antihistamines and photosensitive drugs.

This appliance may not be used by people with reduced physical, sensory or cognitive abilities, or with little experience and knowledge, without supervision or without having been given indications and warnings as to the correct use of the apparatus and the possible risks involved.

Do not use the device on skin conditions, skin ulcers, traumatic or post-operative wounds; before using it, consult your doctor if you have any physical conditions or conditions that require special attention (e.g., wounds, muscle trauma, etc.).

This product is not a medical device, and is not intended for the diagnosis, treatment or prevention of diseases and/or pathologies.

Do not look directly into the lights as this may cause temporary discomfort. Be sure to place the device on your face so that you can see through the eye holes and that the device does not cover your eyes.

Do not use if the skin is red or swollen due to previous treatment.

Discontinue use if the device overheats or becomes uncomfortably hot.

If you have any concerns or concerns about the skin you are treating or any medical questions regarding the use of this device, stop using it and consult your doctor.

Product Description Fig. A

1. Flexible silicone face mask
2. USB Type C Power Cable
3. Eye-darkening inserts
4. Detachable command
5. Adjustable bands with velcro
6. Type-C charging cable
7. LED light points
8. Timer selector
9. Light Mode Selector
10. ON/OFF button
11. USB charging socket

Charging

Before first use, you need to fully recharge the appliance.

Connect the USB cable to the controller's charging socket and then to a USB charging source.

While charging, the LED lights will start flashing. Once charging is complete, the LED lights will remain fixed and on. At this point you can disconnect the USB cable from the controller.

A full charge lasts approximately 3 hours, which varies depending on the power of the USB charging source. A full charge allows up to approximately 1 hour of use with cycles of approximately 15 minutes each.

The appliance switches off autonomously at the end of an operating cycle of the selected duration. You can change modes during treatment and the timer continues with its preset cycle.

Light sensitivity test

Before first use, perform a light sensitivity test.

Turn on the device and place it on one arm, allowing it to radiate for 10 minutes. If redness, itching or other symptoms appear during treatment, or within two hours of its conclusion, this may indicate skin photosensitivity. It is recommended to discontinue use and consult a dermatologist before proceeding with further applications.

Before use, clean your face and keep it completely dry (without makeup), as any cosmetic containing photosensitizing ingredients may reduce or affect the effectiveness of the treatment.

Use

The product is designed exclusively to restore the skin's radiance and elasticity. It also helps improve skin metabolism, promote anti-aging action, and reduce inflammation, acne, and wrinkles.

Remove the product from the package and check that all parts are included and intact.

Insert the adjustable bands at the side ends of the mask.

The device is safe for use even without eye-darkening inserts. If the LED lights turn out to be too bright, add the inserts at the eye openings for a more comfortable experience. On the back of the blackout inserts are the letters "R" and "L", which indicate the insert for the right eye (Right) and the one for the left eye (Left) respectively. This marked part must face the inside of the LED mask, corresponding to the area with the light points. Be sure to position them correctly before use.

Bring the mask closer to your face and join the ends of the bands behind your head, adjusting them as needed.

Connect the USB power cable of the LED mask to the controller.

Press and hold the ON/OFF button for a few seconds. The device turns on and automatically sets to red light.

When the device is activated, press the timer selection button consecutively to set a usage cycle of 5, 10 or 15 minutes.

⚠ Caution: Do not use the device for more than 15 minutes of treatment.

You can select the desired light mode using the LED light mode selector.

By pressing the LED light mode button consecutively, the lights activate and allow the following different modes:

Mode	Wavelength	Indicated for
Red Light	650 nm	stimulates collagen regeneration, reduces wrinkles and improves skin elasticity
Orange Light	605 nm	promotes blood circulation and accelerates metabolism to repair damaged skin and reduce pigmentation
White Light	400-550 nm	accelerates skin renewal, helping to lighten spots and promoting skin relaxation
Purple Light	430 nm	dual-frequency combination of red and blue light, acting as an anti-acne effect and skin repair
Green Light	530 nm	illuminates and rebalances water and sebum levels in the skin, with a stress and tension relief effect
Blue Light	470 nm	promotes blood circulation and reduces acne inflammation
Yellow Light	590 nm	evens out skin tone for a more even, clean and bright complexion

At the end of the preset cycle, the device automatically turns off. If you want to stop treatment early, simply hold down the ON/OFF button for a few seconds to turn off the device.

Remove from the face and place in a dry, clean place. Proceed with your usual facial care routine.

For best results, regular use of the appliance is recommended. The intensity and speed of the results may vary depending on personal conditions.

After use, your skin may have a slight redness, a normal skin reaction that will return to normal within 1-2 hours.

⚠ Caution: Stop using immediately if you experience burning or other abnormal discomfort during or after treatment.

Cleaning and maintenance

Clean the device after each use. Clean the outer surface with a soft, slightly umi-do cloth. Do not use detergents or abrasive solutions, these may damage the product coating.

All parts must be completely dry before storing the mask.

Store the product in a dry, clean place away from heat and direct sunlight. Store the product in the original packaging for maximum protection.

Technical data

Rechargeable Li-ion Battery 3.7V-800mAh
Input: 5V USB

With a view to continuous improvement, Beper reserves the right to make changes and improvements to the product in question without prior notice.



The European directive 2011/65/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

GUARANTEE CERTIFICATE

This appliance has been checked in the factory. From the date of original purchase a 24 month guarantee applies to material and production defects. The purchase receipt and the guarantee certificate must be submitted together in case of claim to guaranteee.

The guarantee is valid only with a guaranty certificate and proof of purchase (fiscal receipt) indicating the date of purchase and the model of the appliance

For any technical assistance, please contact directly the seller or our head office in order to preserve the appliance's efficiency and NOT TO void the guarantee. Any intervention on this appliance by non-authorized persons will automatically void the guarantee.

GUARANTEE CONDITIONS

If the appliance shows defects as a result of faulty material and/or production during the period of guarantee, we guarantee repair free of charge on condition that:

- The appliance has been used properly and for the purpose for which it has been intended.
- The appliance has not been tampered with, otherwise it is not maintainable.
- The purchase receipt shall be presented.
- The appliance showing a fair wear and tear shall not be covered by this guarantee.

Therefore, any part that could be accidentally broken or having visible signs of use in consumable products (such as lamps, batteries, heating elements...) the aesthetic parts are excluded from the guarantee, and any defect whatsoever resulting from non-respect of the rules for use, negligence in usage and/or maintenance of the appliance, carelessness, wrong or improper installation, damage during transport and any other damage not attributable the supplier.

For every defect that could not be repaired within the guarantee period, the appliance will be replaced free of charge.

In any case, if the part to be replaced for defect, breakage or malfunction is an accessory and/or a detachable part of the product, Beper reserves the right to replace only the very part in question and not the entire product

Contact your distributor in your country or after sales department Beper.

E-mail assistenza@beper.com which will forward your enquiries to your distributor.

***Iscriviti alla newsletter per ricevere
in anteprima le ultime novità Beper***

***Sign up for the newsletter to receive
the latest Beper news in advance***



**SCAN!
ME!**



beper.com 



BEPER SRL

Via Salieri, 30 - 37050 - Vallese di Oppeano - Verona
Tel. 045/7134674 – Fax 045/6984019

beper.com



**CUSTOMER CARE
BEPER**

