

# THERAGUN

## Wave Roller

Born in Los Angeles, CA.  
Designed for everybody.

**THERAGUN**  
by Therabody



**Dovozce | Dovožca | Importőr | Importator:**  
Ingredi Europa s.r.o.,  
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.  
Záruka sa na mechanické poškodenie nevztahuje.  
A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.  
Garantia nu acoperă daunele mecanice.


CZ

### Wave Roller™

Inteligentní vibrační pěnový váleček od tvůrců Theragun.

- A Tlačítka Plus a Minus rychlosti
- B LED kontrolka baterie
- C LED indikátor rychlosti
- D Nabíjecí port

Důležité bezpečnostní pokyny naleznete  
v příbalovém letáku



### Použití válečku Wave Roller

1. Chcete-li zapnout váleček Wave Roller, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1-2 sekund.
2. Vlnový váleček se spustí na nejnižším z pěti nastavení. Chcete-li zvýšit rychlost, krátce stiskněte tlačítko plus, dokud se nezobrazí požadovaná rychlost.
3. Přístroj přikládejte pod ošetřovanou oblast postupně a podle potřeby vyvíjejte lehký až mírný tlak.
4. Chcete-li zařízení Wave Roller vypnout, pevně stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne.

### Chytré funkce

Wave Roller™ je chytré zařízení s připojením Bluetooth, které je navrženo pro bezproblémové spárování s aplikací Therabody. Po stažení aplikace budete provedeni nastavením krok za krokem a bude vám ukázáno, jak zařízení spárovat.



Naskenujte QR kód  
a začněte.



### Nabíjení

1. Po vypnutí zařízení zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu.
2. Kontrolka LED na tlačítku napájení bude blikat, dokud se plně nenabije.
3. Nabíjení je dokončeno, když kontrolka LED na tlačítku napájení svítí zeleně.
4. Úroveň nabití baterie se při zapnutém zařízení nepřetržitě zobrazuje na kontrolce LED tlačítka napájení. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, když je zařízení vypnuté, krátce stiskněte tlačítko napájení a kontrolka LED baterie začne blikat, čímž se zobrazí úroveň nabití baterie.

### Bezdrátové nabíjení válečku Wave Roller

Úroveň nabití baterie na válci Wave Roller je indikována následujícími barvami:

- **Bliká červeně:** Nízký stav nabití
- **Bliká modře:** Poloviční nabití
- **Bliká zeleně:** Vysoké nabití
- **Plně zelená:** Plně nabitá


SK

### Wave Roller™

Inteligentný vibračný penový váleček od tvorcov Theragun.

- A Tlačidlá plus a mínus rýchlosti
- B LED indikátor batérie
- C LED indikátor rýchlosti
- D Nabíjaci port

Dôležité bezpečnostné pokyny nájdete  
v príbalovom letáku



### Používanie válečka Wave Roller

1. Ak chcete valec Wave Roller zapnúť, pevne stlačte a podržte tlačidlo napájania 1-2 sekundy.
2. Vlnový valec sa spustí na najnižšom z piatich nastavení. Ak chcete zvýšiť rýchlosť, krátko stlačte tlačidlo plus, kým sa nezapne požadovaná rýchlosť.
3. Prístroj umiestnite pod ošetrovanú oblasť a podľa potreby postupne vyvíjajte ľahký až mierny tlak.
4. Ak chcete zariadenie Wave Roller vypnúť, pevne stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nevypne.

### Inteligentné funkcie

Wave Roller™ je inteligentné zariadenie s rozhraním Bluetooth, ktoré je navrhnuté na bezproblémové spárovanie s aplikáciou Therabody. Po stiahnutí aplikácie budete krok za krokom navigovaní nastavením a zobrazí sa vám spôsob spárovania zariadenia.



Naskenujte QR kód  
a začnite.



### Nabíjanie

1. Po vypnutí zariadenia pripojte napájací adaptér k nabíjacíemu portu.
2. Kontrolka LED na tlačidle napájania bude blikat až do úplného nabitia.
3. Nabíjanie je ukončené, keď kontrolka LED na tlačidle napájania svieti na zeleno.
4. Úroveň nabitia batérie sa nepretržite zobrazuje na kontrolke LED tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. Ak chcete zobrazit úroveň nabitia batérie, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo napájania a kontrolka LED batérie začne blikat, čím sa zobrazí úroveň nabitia batérie.

### Bezdrôtové nabíjanie valca Wave


Úroveň nabitia batérie na valci Wave Roller je indikovaná týmito farbami:

- **Blikajúca červená:** Nízky stav
- **Bliká modro:** Polovičné nabitie
- **Bliká na zeleno:** Vysoké nabitie
- **Stála zelená:** Plne nabitá

## Wave Roller™

Intelligens vibráló habhenger a Theragun alkotóitól.

- A** Plusz és mínusz sebességgombok
- B** LED akkumulátor fény
- C** LED sebességjelző
- D** Töltőport



A fontos biztonsági utasításokat lásd a Figyelmeztetések betétlapon

## A Wave Roller használata

1. A Wave Roller bekapcsolásához nyomja meg erősen a bekapcsológombot, és tartsa lenyomva 1-2 másodpercig.
2. A Wave Roller az öt beállítás közül a legalacsonyabbon indul. A sebesség növeléséhez nyomja meg röviden a plusz gombot, amíg a kívánt sebesség aktívá nem válik.
3. Helyezze a készüléket a kezelendő terület alá, fokozatosan, szükség szerint enyhe vagy mérsékelt nyomást alkalmazva.
4. A Wave Roller kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.

## Intelligens funkciók

A Wave Roller intelligens eszköz Bluetooth-kapcsolattal, amelyet úgy terveztek, hogy zökkenőmentesen párosítható legyen a Theragun alkalmazással. Amikor letölti az alkalmazást, lépésről lépésre végigvezetjük a beállításon, és megmutatjuk, hogyan párosítsa a készüléket.



Szkennelje be a QR-kódot a kezdéshez.



## A Wave Roller töltése

1. A készülék kikapcsolása után csatlakoztassa a hálózati adaptert a töltőportba.
2. A bekapcsológombon lévő LED-lámpa villogni fog, amíg teljesen fel nem töltődik.
3. A töltés akkor fejeződik be, amikor a bekapcsológombon lévő LED-lámpa folyamatosan zöld színnel világít.
4. Az akkumulátor töltöttségi szintje folyamatosan megjelenik a bekapcsológomb LED-lámpáján, amikor a készülék be van kapcsolva. Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez, amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a bekapcsológombot, és az akkumulátor LED-lámpa villogva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## A Wave Roller vezeték nélküli töltése


Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Wave Roller a következő színekkel jelzi:

- Pirosan villog: Alacsony töltöttség
- Kék villogás: Félig feltöltve
- Villogó zöld: Magas töltöttség
- Egyszínű zöld: Teljesen feltöltve

## Wave Roller™

Smart Vibrating Foam Roller de la creatorii Theragun.

- A** Butoane de viteză Plus și Minus
- B** Lumina bateriei LED
- C** Indicator de viteză cu LED
- D** Port de încărcare



Consultați prospectul cu avertismente pentru instrucțiuni de siguranță importante

## Utilizarea rolei cu valuri

1. Pentru a porni Wave Roller, apăsați ferm și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 1-2 secunde.
2. Wave Roller va porni pe cea mai mică dintre cele cinci setări. Pentru a crește viteza, apăsați scurt butonul plus până când viteza dorită este activă.
3. Așezați dispozitivul sub zona de tratament, aplicând treptat o presiune ușoară până la moderată, după cum este necesar.
4. Pentru a opri Wave Roller, apăsați ferm și țineți apăsat butonul de alimentare până când dispozitivul se oprește.

## Caracteristici inteligente

Wave Roller este un dispozitiv inteligent cu conectivitate Bluetooth, conceput pentru a se asocia perfect cu aplicația Theragun. Atunci când descărcați aplicația, veți fi ghidat printr-o configurare pas cu pas și vi se va arăta cum să vă asociați dispozitivul.



Scanați codul QR pentru a începe.



## Încărcarea Wave Roller

1. După oprirea dispozitivului, conectați adaptorul de alimentare la portul de încărcare.
2. Lumina LED de pe butonul de alimentare va clipi până la încărcarea completă.
3. Încărcarea este completă atunci când LED-ul de pe butonul de alimentare este verde continuu.
4. Nivelul bateriei este afișat continuu pe lumina LED a butonului de alimentare atunci când dispozitivul este pornit. Pentru a vizualiza nivelul bateriei atunci când dispozitivul este oprit, apăsați scurt butonul de alimentare și lumina LED a bateriei va clipi pentru a indica nivelul bateriei.

## Încărcarea fără fir a Wave Roller

Nivelul bateriei de pe Wave Roller este indicat prin următoarele culori:

- Roșu intermitent: Încărcare redusă
- Albastru intermitent: Încărcare la jumătate
- Verde intermitent: Încărcare ridicată
- Verde continuu: Încărcare completă