

MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN MASTER BLASTER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Predný panel ponúka celkom 4 tlačidlá. Podržte stlačené spodné tlačidlo napájania približne 2 sekundy pre zapnutie aj vypnutie zariadenia.
- 2) Krátkymi stlačeniami môžete vyberať medzi rôznymi vyhladzovacími programami.
- 3) Tlačidlo so symbolom úst označuje funkciu sania a krátkymi stlačeniami sa nastavujú jednotlivé módy.
- 4) Ďalším ovládacím prvkom je tlačidlo so symbolom kolieska s vibračnou linkou, ktorým vyberáte jednotlivé vibračné programy.
- 5) Posledné tlačidlo so symbolom ohňa slúži na zahrievanie masturbátora.

ÚDRŽBA

Po každom použití opláchnite vložku masturbátora vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

POZOR! Vnútornú vložku vyjmete tak, že po odstránení ochranného krytu otočíte návlekom v hornej, označenej časti proti smeru hodinových ručičiek, ten sa okamžite uvoľní a možno ho pohodlne vytiahnuť.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesná je iba vložka masturbátora.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.