

MASTURBÁTOR BLUSH M FOR MEN SPINMASTER PRO



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Predný panel ponúka celkom 4 tlačidlá. Podržte stlačené spodné tlačidlo napájania približne 2 sekundy pre zapnutie aj vypnutie zariadenia.
- 2) Svetelný indikátor s číslicou 0 potvrdí spustenie činnosti masturbátora.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla označeného ako „otočné koliesko“ potom vyberiete medzi jednotlivými programami. rotácií, podržaním na približne 2 sekundy sa vypne.
- 4) Tlačidlo so symbolom „hviezdičky“ automaticky ponúkne funkciu Turbo Climax Boost. Táto funkcia sa nachádza pod číslom programu 8.
- 5) Ďalším ovládacím prvkom je tlačidlo so symbolom „kolečka s vibračnou linkou“, ktorého krátkym stlačením vyberiete jednotlivé vibračné programy, približne 2 sekundy ho opäť vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití opláchnite vložku masturbátora vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

POZOR! Vnútrotnú vložku vyjmete tak, že po odstránení ochranného krytu otočíte vstup v hornej časti proti smeru hodinových ručičiek, okamžite sa uvoľní a môžete ju pohodlne vytiahnuť.

Potom opatrne odklopte priesvitnú stredovú časť a vyberte vnútorný priehľadný textúrovaný rukáv.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesná je iba vložka masturbátora.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.