

# FLESHLIGHT SLEEVE WARMER

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Topná tyč má velice jednoduché „ovládání“.
- 2) USB kabel stačí jednoduše zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Nahřívání signalizuje zelená LED dioda.
- 3) Nyní nasadte masturbátor a nechte jen nahřát.
- 4) Masturbátor tyč zahřeje za méně než 5 minut na požadovanou teplotu cca 40°C, maximálně však na 57°C.

### ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODLNOST

Produkt **není voděodolný ani vodotěsný!**

### LUBRIKACE

**Nepoužívejte** s masturbátorem, ve kterém je aplikován lubrikační gel!

### POHON A NABÍJENÍ

Nabíjení provádějte pomocí USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při napájení svítí LED dioda zeleně.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Napájecí tyč včetně napájecího USB kabelu.