

Vibrátor anální Rocks-Off COCKTAIL Dual Motored Couples Toy fialový

Stiskněte tlačítko(a) pro zapnutí/změnu funkce.

Pro vypnutí podržte tlačítko(a) po dobu 2 sekund.

NÁVOD K PÉČI O POMŮCKU

- před a po každém použití vibrátor důkladně vyčistěte čističem hraček
- nepoužívejte produkty na bázi alkoholu nebo neředěné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch vašeho vibrátoru
- na silikonové produkty nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu, protože by to mohlo poškodit povrch vašeho produktu
- při čištění hračky buďte opatrní, pamatujte, že se jedná o elektrický předmět a vlhkost může vaši hračku poškodit a také reagovat s bateriemi
- uchovávejte vibrátor ve vlastním obalu nebo v ochranném pouzdru, pokud je součástí hračky, protože kontakt s plastovými sáčky nebo jinými vibrátory může poškodit jeho povrch
- vibrátory jsou elektrické a motory se mohou používáním zahřívat. Pokud máte pocit, že se váš vibrátor nepřiměřeně zahřívá, vypněte jej a nechte jej vychladnout
- před uložením na bezpečném místě nechte vibrátor vždy vychladnout
- vodotěsné hračky jsou určeny k použití ve vodě, ale pouze tehdy, jsou-li zcela sestaveny v souladu s pokyny v originálním obalu

VAROVÁNÍ

- uschovejte si prosím všechny obaly, protože obsahují důležité informace.
- není určeno pro osoby mladší 18 let

- v zájmu hygieny je po odstranění obalu zboží nevratné. Zákonná práva tím nejsou dotčena.