

VIBRÁTOR ANÁLNY ROCKS-OFF COCKTAIL DUAL MOTORED COUPLES TOY

Zapnutie, ovládanie a vypnutie vibrátora

- 1) Pre zapnutie vibrátora podržte po dobu 3 sekúnd akékoľvek tlačidlo
- 2) Rozblikajú sa LED diódy a vibrátor sa uvedie do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom kolíka zapnete a meníte jednotlivé vibračné režimy vibrátora
- 4) krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom jazyčka zapnete a meníte rytmy vibrácií a pulzácií pre vagínu a penis
- 5) Podržaním príslušného tlačidla po dobu 2 sekúnd pozastavíte vibrácie
- 6) Pre vypnutie opäť podržte akékoľvek tlačidlo po dobu 3 sekúnd
- 7) Pre ovládanie s diaľkovým ovládačom zapnite vibrátor do pohotovostného režimu
- 8) Následne zapnite ovládač podržaním akéhokoľvek tlačidla po dobu 3 sekúnd
- 9) Ovládanie potom funguje rovnako ako pri vibrátore
- 10) Vypnutím ovládača stlačením oboch tlačidiel naraz dôjde tiež k vypnutiu vibrátora

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. **Nesmie sa však do vody ponoriť!**

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB konektora, ktorý jednoducho stačí vložiť do vášho PC či cez 5V adaptér zapnúť do siete. Odporúčame prvýkrát nabíjať minimálne 1 hodinu.

Obsah balenia

Vibrátor, ovládač, USB kábel