

WE-VIBE MATCH BLUE

Návod



OVĽÁDANIE

- 1) Krátkym stlačením tlačidla pre zapnutie zapnete vibrácie.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 3) Pre vypnutie podržte tlačidlo po dobu 2 sekúnd.
- 4) Pre spárovanie s diaľkovým ovládačom pridržte ovládacie tlačidlo na vibrátore po dobu 5 sekúnd.
- 5) Vibrátor dvakrát zapulzuje.
- 6) Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.
- 7) Vibrátor pri spárovaní s diaľkovým ovládaním zapulzuje.
- 8) Diaľkové ovládanie funguje v rozsahu 3 m od vibrátora.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOST

Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodotesnosť znamená, že výrobok môžete pokojne do vody ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkový ovládač, USB kábel, nabíjaciu základňu, zamatové vrecúško na úschovu vibrátora a vzorku lubrikačného gélu.