

NÁVOD NA POUŽITIE PRE MODEL 6729



Deia vibrátor Horúce a studené pokušenie

Údržba:

Pred prvým použitím a po každom použití zariadenie opláchnite teplou mydlovou vodou.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

Kvalita:

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Dôležité pokyny:

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať a po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 180 minútach. Používajte iba mazivo na báze vody. Plne vodotesný pre zábavu vo vani a v sprche

Varovanie:

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.

Tlačidlo napájania:

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Ste pripravení objaviť nové dimenzie zmyselných tepelných hier?

Masážny prístroj Deia Hot & Cold to umožňuje! Tento masážny prístroj s premenlivou teplotou a vibráciami poskytuje jedinečné pocity vonkajšej a vnútornej stimulácie. Prispôsobte si zážitok pre seba alebo svojho partnera kombináciou horúcich a studených teplôt s rôznymi vibračnými režimami, ktoré toto zariadenie ponúka.

Ovládanie zariadenia:

- Zapnutie vibrácií: Stlačte tlačidlo vibrácií.
- Prepínanie režimov: Opakovaným kliknutím na vibračné tlačidlo prechádzajte medzi 10 vibračnými režimami.
- Vypnutie vibrácií: Pokračujte v prepínaní, kým nedosiahnete koniec vibračných režimov - tým sa vibrácie vypnú.
- Chladenie tipov pre stimuláciu bodu G: stlačte tlačidlo "snehová vločka".
- Vypnutie chladenia: opätovne stlačte tlačidlo "vločky".
- Zahrejte špičku na stimuláciu bodu G: stlačte tlačidlo "sun".
- Vypnutie ohrevu: opätovne stlačte tlačidlo "sun".

Je vyrobený zo silikónu bezpečného pre telo, je vodotesný, ľahko sa čistí a pohodlne sa skladuje.

Vlastnosti:

- ✓ Regulácia teploty pre jedinečné pocity počas vonkajšej a vnútornej stimulácie
 - ✓ Kombinácia horúcich a studených teplôt s 10 vibračnými režimami ponúka až 32 rôznych zmyselných kombinácií
 - ✓ Ultrajemný a hladký silikón bezpečný pre telo
 - ✓ Obsah balenia: masážny prístroj, úložné vrečko, magnetický nabíjací kábel, návod na použitie
-

Ako používať vibrátor Hot & Cold Temptation:



Rozcvička

Nastavte teplotu na chladnú a jemne prechádzajte špičkou prístroja po prsiach svojich alebo partnerových, pričom sa zamerajte na bradavky, aby ste dosiahli intenzívnejšie vzrušenie.



Preskúmajte stránku

Objavte 10 vibračných režimov a vytvárajte jedinečné pocity pomocou vonkajšej a vnútornej stimulácie.



Climax

Vložte hlavicu do partnerkinej vagíny a nakloňte rukoväť masážneho prístroja smerom nadol, aby ste vyvinuli priamy tlak na bod G. Jemným kolísaním maséra dopredu a dozadu zabezpečíte intenzívnu stimuláciu tejto oblasti.

Nabíjací port:

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjaciemu kontaktu.

Ako nabíjať



Vyhľadajte dva nabíjacie kontakty na nabíjacom kábli a príslušné nabíjacie kontakty na zariadení (dve malé kovové kruhové doštičky umiestnené na spodnej strane zariadenia).



Zarovnajzte dva nabíjacie kontakty na nabíjacom kábli s nabíjacími kontaktmi na zariadení. Kábel by mal byť magneticky pripojený k zariadeniu.



Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do 5 V zdroja napájania (štandardná nabíjačka mobilného telefónu). LED dióda na zariadení bude pomaly pulzovať, **aby** signalizovala nabíjanie, **a** po úplnom nabití sa rozsvieti natrvalo.

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol. Až 1 hodina hrania na plné nabitie

Veľkosť výrobku: 3,51 cm × 3,99 cm × 21,62 cm

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju. Používatelia nesmú batériu vyberať ani vymieňať sami, mohli by zariadenie poškodiť.



Balenie obsahuje: stimulátor, nabíjacie puzdro, kábel USB-C, návod na použitie