

DARČEKOVÁ SADA PRE ŽENY BIJOUX INDISCRETS HOROSCOPE



Návod

OVĽADANIE VIBRÁTORA

- 1) Pred prvým použitím je potreba odskrutkovať hornú časť a odstrániť ochranné koliesko z batérie, ktoré zabraňuje samovoľnému spusteniu vibrátora.
- 2) Nástroj zapnete krátkym stlačením jeho špičky.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami sa postupne prepínajú vibračné programy
- 4) Vibrátor vypnete dlhším podržaním tlačidla.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je napájaný tromi batériami LR41, ktoré sú súčasťou balenia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Náhrdelník s kameňom podľa znamenia zverokruhu, mini vibrátor a 3 batérie LR41.