

VIBRÁTOR PLAYBOY EVOLVED MIX & MATCH



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Každá část má svůj samostatný ovládací bod. Jeho přidržením po dobu přibližně 2 vteřin pomůcku zapnete i vypnete.
- 2) krátkými stisky přepínáte mezi jednotlivými programy.
- 3) K dispozici je 10 vibračních a pulzačních módů na vibrátoru i na kroužku na penis.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít [čistič erotických pomůcek](#), který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně [lubrikanty na VODNÍ BÁZI](#). Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabity, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéra na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení najeznete vibrátor, kroužek na penis a magnetický USB kabel pro nabíjení.