

DILATÁTOR MASTER SERIES DARK CHAIN

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Podržte červené tlačidlo power na patrónu na 2 sekundy. Privíta vás rozsvietením LED diódy a zapne sa do pohotovostného režimu.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé rytmy vibrácií.
- 3) Opätovným podržaním tlačidla na 2 sekundy ju vypnete.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom vyberte ochrannú poistku batérie z ovládača.
- 5) Zapnite patrónu do pohotovostného režimu a krátko stlačte stredové tlačidlo power na ovládači pre zapnutie vibrácií.
- 6) Krátkymi stlačeniami pravého tlačidla so symbolom vlnky meníte jednotlivé rytmy, krátkym stlačením ľavého tlačidla so symbolom vlnky sa dostanete na začiatok sekvencie.
- 7) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla + pridáвате na intenzite, krátkymi stlačeniami spodného tlačidla - ju zase uberáte.
- 8) Pozastaviť vibrácie môžete krátkym stlačením tlačidla power.
- 9) Patrónu potom musíte vypnúť jej vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití dilatátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Dilatátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na dilatátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Dilatátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete dilatátor, diaľkové ovládanie a USB kábel na nabíjanie a batériu CR2032.