

VIBRÁTOR OHMIBOD FREESTYLE G MUSIC

Návod



OVĽÁDÁNÍ

- 1) Vložte baterie do vysílače.
- 2) Kabel zastrčte do mobilního telefonu či jiného mp3 přehrávače.
- 3) Do sluchátkové zdířky na druhé straně lze připojit sluchátka nebo AUX kabel a propojit jej s hi-fi soustavou.
- 4) Následně pootočte rukojeť vibrátoru šipkou k symbolu not a kolečkem na přijímači nastavte požadovanou intenzitu vibrací.
- 5) Po použití otočte kolečkem opět až do vypnutí LED diody.
- 6) Pro připojení k mobilnímu telefonu si stáhněte aplikaci OhMeBod Remote.
- 7) Otočte rukojeť na notu, zapněte vysílač, připojte jej ke sluchátkovému vstupu telefonu, aplikaci spusťte a řiďte se pokyny na displeji.
- 8) Pro manuální mód otočte rukojeť na symbol čísla 7.
- 9) Krátkými stisky tlačítka + na rukojeti zapnete vibrační a pulzační režimy a posouváte se směrem kupředu, krátkými stisky tlačítka - se o úroveň vracíte až do přerušení vibrací.
- 10) Pro převoz či po použití otočte rukojeť na čtverec a vibrátor se vypne.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu.