

VIBRÁTOR OHMIBOD FREESTYLE G MUSIC

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Vložte batérie do vysielача.
- 2) Zapojte kábel do mobilného telefónu alebo iného mp3 prehrávača.
- 3) Do konektora pre slúchadlá na druhej strane môžete zapojiť kábel slúchadiel alebo AUX a pripojiť ho k hi-fi systému.
- 4) Potom otočte rukoväťou vibrátora šípkou smerom k symbolu noty a pomocou kolieska na prijímači nastavte požadovanú intenzitu vibrácií.
- 5) Po skončení používania opäť otáčajte kolieskom, až kým kontrolka nezhasne.
- 6) Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu, stiahnite si aplikáciu OhMeBod Remote.
- 7) Otočte rukoväťou na poznámku, zapnite vysielач, pripojte ho k vstupu pre slúchadlá telefónu, spustite aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji.
- 8) Pre manuálny režim otočte rukoväť na symbol čísla 7.
- 9) Krátkymi stlačeniami tlačidla + na rukoväti zapnite režim vibrácií a pulzovania a posuňte sa vpred, krátkymi stlačeniami tlačidla - sa vráťte o jednu úroveň späť, kým sa vibrácie nezastavia.
- 10) Na prepravu alebo po použití otočte rukoväť do štvorca a vibrátor sa vypne.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové puzdro na skladovanie.