

VIBRÁTOR OHMIBOD HERO CLUB VIBE MUSIC

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka na základně po dobu 3 vteřin vibrátor zapnete a uvedete do pohotovostního režimu. Přivítá vás rozblikáním LED diody a dlouhou vibrací.
- 2) Vypnete jej opět podržením tlačítka po dobu 3 vteřin, což dá vědět třemi krátkými vibracemi.
- 3) V pohotovostním stavu podržte tlačítko power na ovladači po dobu 3 vteřin a ovladač se zapne.
- 4) Stiskem nebo podržením tlačítka se symbolem šipky ovládáte vibrace intuitivně.
- 5) Krátkými stisky tlačítka se symbolem vln měníte jednotlivé rytmy vibrací a pulzací.
- 6) Krátkým stisknutím tlačítka se symbolem reproduktoru aktivujete mikrofon.
- 7) Opakovanými stisky měníte citlivost mikrofonu, která je odstupňovaná intenzitou LED diody ovladače.
- 8) Pro přerušení vibrací či funkce mikrofonu krátce stiskněte tlačítko se symbolem šipky.
- 9) Podržením tlačítka power po dobu 3 vteřin vypnete ovladač a vrátíte vibrátor do pohotovostního stavu.
- 10) Vypnout jej musíte jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na vibrátor může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

Dálkový ovladač je poháněn interním akumulátorem a nabíjet jej můžete stejným kabelem jako vibrátor.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu pomůcek.