

VIBRÁTOR OHMIBOD HERO CLUB VIBE MUSIC

Návod



OVĽADANIE

- 1) Podržaním tlačidla na základni na 3 sekundy zapnete vibrátor a uvedte ho do pohotovostného režimu. Privíta vás blikajúcou LED diódou a dlhou vibráciou.
- 2) Vypnite ho opätovným podržaním tlačidla na 3 sekundy, čo vám oznámi tromi krátkymi vibráciami.
- 3) V pohotovostnom režime podržte tlačidlo napájania na ovládači 3 sekundy a ovládač sa zapne.
- 4) Stlačením alebo podržaním tlačidla so symbolom šípky intuitívne ovládajte vibrácie.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom vlny zmeníte jednotlivé rytmy vibrácií a pulzácií.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom reproduktora aktivujete mikrofón.
- 7) Opakovanými stlačeniami sa mení citlivosť mikrofónu, ktorá je odstupňovaná intenzitou LED kontrolky ovládača.
- 8) Ak chcete prerušiť funkciu vibrácií alebo mikrofónu, krátko stlačte tlačidlo so symbolom šípky.
- 9) Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy vypnete ovládač a vrátite vibrátor do pohotovostného režimu.
- 10) Ak ho chcete vypnúť, musíte stlačiť jeho vlastné tlačidlo.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Diaľkový ovládač je napájaný internou batériou a môžete ho nabíjať rovnakým káblom ako vibrátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrečko na uloženie. na uloženie pomôcok.