

Seago SG-977

-

**Uživatelská
příručka**

Představení

Seago SG-977 je sonický kartáček určený dětem. Má 24000 kmitů za minutu, odolnost IPX7, přisvětlení a provoz na tužkovou baterii.

Obsah balení

Kartáček, tři hlavice pro čištění zubů, návod.

První použití

Vložte do kartáčku baterii. Ujistěte se, že je hlavice kartáčku pevně spojena se základnou. Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej. První stisknutí tlačítka zapne kartáček, dalšími stisky pak ovládáte podsvícení a odpočet času. Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách vždy krátkým

přerušením vibrací upozornil na to, že byste měli změnit oblast čištění. Celková doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se kartáček vypne.

Vložení baterie

Uvolněte spodní část kartáčku (je na ní zobrazen nápis Seago) krátkým pootočením směrem doleva a vysuňte ji. Vložte do kartáčku jednu AAA baterii (není součástí balení). Správné umístění kontaktů je znázorněno na kartáčku (plusová část je na spodní části kartáčku). Nasadte spodní část kartáčku zpět.

Nasazení / výměna hlavice

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku

rovnoběžně s tlačítkem. Správné nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. Hlavici jemně nasadíte na kovový výstupek těla. Pokud je hlavice ve správném směru, půjde vám dotlačit až k tělu kartáčku. Pokud by byla nasazována šikmo, k tělu dotlačit nepůjde.

Bezpečnostní pokyny

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů.

Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud vám při používání nepřestávají krváčet dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším zubařem.

Pokud budou kartáček používat děti, měli by být alespoň ze začátku kontrolovány.

Likvidace



Výrobek obsahuje
baterie a/nebo
recyklovatelný
elektrický odpad.

V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce,
společnost
Satomar, s. r.
o. (Karlova 37,

614 00, Brno) prohlašuje, že
kartáček Seago SG-977 splňuje
veškeré základní požadavky

směrnic EU, které se na něj
vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě
je ke stažení

na <http://www.satomar.cz> . Copyri
ght © 2020 Satomar, s. r.

o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být
změněny bez předchozího
upozornění. Tiskové chyby
vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi
manuálu najdete vždy na
www.mobilnipodpora.cz

Seago SG-977

-

**Uživatelská
průručka**

Predstavenie

Seago SG-977 je sonická kefka určený deťom. Má 24000 kmitov za minútu, odolnosťou IPX7, prisvetlením a prevádzku na tužkové batérie.

Obsah balenia

Kefka, tri hlavice pre čistením zubov, návod.

Prvé použitie

Vložte do kefky batérie. Uistite sa, že je hlavica kefky pevne spojená so základne. Naneste na kefku Primerano množstvo pasty. Priložte kefku k Zubo a zapnite ho. Prvé stlačením tlačítka zapne prisvetlením, druhý stisk spustí kefku. Kefka je nastavený tak, aby po 30 sekundách vždy krátkym

prerúšením vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť rozsah čistením. Celkový čas čistením je nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne.

Vloženie batérie

Uvoľnite spodnú časť kefky (je na nej zobrazený nápis Seago) krátkym pootočením smerom doľava a vysuňte ju. Vložte do kefky jednu AAA batériu (nie je súčasťou balenia). Správne umiestnenie kontaktov je znázornené na kefke (plusové časť je od hornej časti kefky vo väčšej vzdialenosti). Nasadzte spodnú časť kefky späť.

Nasadenie / výmena hlavice

Hlavica kefky možno na telo nasadiť iba jediným spôsobom, kedy ŠÚ štetiny kefky rovnobežne s tlačidlom. Správne nasadenie vidíte ai na predajnom balení výrobku. Hlavicu jemne nasadíte na kovový výstupok tela. Pokiaľ je hlavica v správnom smer, pôjde vám dotlačiť až k telu kefky. Ak by bola nasadzovaná šikmo, k telu dotlačiť nepojde.

Bezpečnostné pokyny

Kefka je určený len pre čistením zubov.

Ak ste nedávno prekonalí chirurgický zákrok v ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefky s vaším zubárom.

A k vám pri používaní
neprestávajú krváca ďasná,
poradte sa o užívaní kefky s vaším
zubárom.

Pokiaľ budem kefka používať deti,
mali by hoci aspon zo zaciatku
kontrolovanej.

Likvidácia



Výrobok obsahuje
batérie a / alebo
recyklovateľný
elektrický odpad. V

záujme ochrany prostredia
nelikvidujte výrobok s bežným
odpadom, ale odovzdajte ho k
recyklácii na zberné miesto
elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca,
spoločnosť
Satomar, s. R. O.
(Karlova 37, 614

00, Brno) prehlasuje, že kefka
Seago SG-977 spĺňa všetky
základné požiadavky smerníc EÚ,
ktoré sa naň vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o
zhode je k stiahnutiu na
<http://www.satomar.cz>. Copyright
© 2020 Satomar, s.r.o. Všetky
práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť
zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia. Tlačové chyby
vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu
manuálu nájdete vždy na
www.mobilnipodpora.cz

Seago SG-977

-

**User
manual**

Basic

Seago SG-977 is a sonic toothbrush designed for children. It has 24000 vibrations per minute, IPX7 durability, lighting and battery operation.

Contents of the pack

Toothbrush, three heads for brushing teeth, instructions.

First Use

Place battery in brush. Make sure the toothbrush head is firmly attached to the base. Apply a reasonable amount of paste to the brush. Apply the toothbrush to the teeth and turn it on. The first push of the button turns the toothbrush on, the next push controls the backlight and countdown time.

The brush is set to indicate that you should change the cleaning area after 30 seconds, with a short vibration interruption each time. Total cleaning time is set to 2 minutes. The toothbrush is then switched off.

Battery Insert

Release the bottom of the brush (Seago is shown on it) by turning briefly to the left and extending it. Place one AAA battery in the brush (not included). The correct location of the contacts is shown on the brush (the plush part is on the bottom of the brush). Put the bottom of the brush back on.

Deployment / replacement of brush head

Brush heads can only be applied to the body by the only way that the brush bristles are parallel to the button. You can also see the correct deployment on the sales packaging of the product. Gently place the head on the metal outlet of the body. If the warhead is in the right direction, it will be able to push up to the body of the toothbrush. If it was slanted, it wouldn't push against the body.

Safety instructions

The toothbrush is for tooth brushing only.

If you have recently had oral surgery, discuss brushing with your dentist.

If your gums don't stop bleeding when you use it, talk to your dentist about using a toothbrush.

If children use the toothbrush, they should be checked at least initially.

Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. To protect the environment, do not dispose of the product with conventional waste, but turn it in for recycling at an electrical waste collection point.

Declaration of Conformity



This importer,
Satomar, s. r. o.
(Karlova 37, 614
00, Brno)

declares that the Seago SG-977
brush meets all the essential
requirements of the EU directives
that apply to it.

The complete text of the
Statement of Conformity can be
downloaded at

<http://www.satomar.cz> .

Copyright © 2020 Satomar, s. r. o.
All rights reserved.

Appearances and specifications
can be changed without notice.
Printing errors reserved. The most
up-to-date version of the manual
can be found at
www.mobilnipodpora.cz

Seago
SG-977

-

Handbuch

Basic

Seago SG-977 ist eine Schallzahnbürste für Kinder. Es hat 24000 Vibrationen pro Minute, IPX7-Haltbarkeit, Beleuchtung und Batteriebetrieb.

Inhalt der Packung

Zahnbürste, drei Köpfe zum Zähneputzen, Anleitung.

Erste Benutzung

Legen Sie die Batterie in die Bürste. Stellen Sie sicher, dass der Zahnbürstenkopf fest an der Basis befestigt ist. Tragen Sie eine angemessene Menge Paste auf den Pinsel auf. Tragen Sie die Zahnbürste auf die Zähne auf und

schalten Sie sie ein. Der erste Knopfdruck schaltet die Zahnbürste ein, der nächste Druck steuert die Hintergrundbeleuchtung und die Countdown-Zeit. Die Bürste zeigt an, dass Sie den Reinigungsbereich nach 30 Sekunden wechseln sollten, wobei jedes Mal eine kurze Vibrationsunterbrechung auftritt. Die Gesamtreinigungszeit beträgt 2 Minuten. Die Zahnbürste wird dann ausgeschaltet.

Batterieeinsatz

Lassen Sie die Unterseite der Bürste los (Seago ist darauf abgebildet), indem Sie sie kurz nach links drehen und ausfahren. Legen Sie eine AAA-Batterie in die Bürste (nicht im Lieferumfang enthalten). Die korrekte Position der Kontakte wird auf der Bürste

angezeigt (der Plüschteil befindet sich auf der Unterseite der Bürste). Setzen Sie den Boden der Bürste wieder auf.

Einsatz / Austausch des Bürstenkopfes

Bürstenköpfe können nur so auf den Körper aufgebracht werden, dass die Bürstenborsten nur parallel zum Knopf sind. Sie können die korrekte Bereitstellung auch auf der Verkaufsverpackung des Produkts sehen. Legen Sie den Kopf vorsichtig auf den Metallausschuss des Körpers. Wenn sich der Gefechtskopf in der richtigen Richtung befindet, kann er bis zum Körper der Zahnbürste gedrückt werden. Wenn es schräg wäre, würde es nicht gegen den Körper drücken.

Sicherheitshinweise

Die Zahnbürste dient nur zum Zähneputzen.

Wenn Sie sich kürzlich einer oralen Operation unterzogen haben, besprechen Sie das Bürsten mit Ihrem Zahnarzt.

Wenn Ihr Zahnfleisch bei der Anwendung nicht aufhört zu bluten, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt über die Verwendung einer Zahnbürste.

Wenn Kinder die Zahnbürste benutzen, sollten sie zumindest anfangs überprüft werden.

Verfügung



Das Produkt enthält Batterien und / oder recycelbaren Elektroschrott.

Entsorgen Sie das Produkt zum Schutz der Umwelt nicht mit konventionellem Abfall, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektroschrott zum Recycling ab.

Konformitätserklärung



Dieser Importeur,
Satomar, s. r. Ö.

(Karlova 37, 614 00, Brno) erklärt, dass die Seago SG-977-Bürste alle wesentlichen Anforderungen der für sie geltenden EU-Richtlinien erfüllt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter <http://www.satomar.cz> heruntergeladen werden.

Copyright © 2020 Satomar, s. r. Ö.
Alle Rechte vorbehalten. Aussehen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Druckfehler vorbehalten.

Die aktuellste Version des
Handbuchs finden Sie unter
www.mobilnipodpora.cz

Seago SG-977

-

Használati utasítás

Alapvető

A Seago SG-977 egy gyerekeknek tervezett szonikus fogkefe.

Percenként 24000 rezgés, IPX7 tartósság, világítás és akkumulátoros működés.

A csomag tartalma

Fogkefe, három fej fogmosáshoz, utasítások.

Első használat

Helyezze az akkumulátort a kefébe. Ellenőrizze, hogy a fogkefefej szilárdan van-e rögzítve az alaphoz. Vigyen fel ésszerű mennyiségű pasztát az ecsetre.

Vigye fel a fogkefét a fogakra és kapcsolja be. Az első gombnyomás bekapcsolja a fogkefét, a következő megnyomásával a háttérvilágítás és a visszaszámlálás ideje szabályozható. Az ecset úgy van beállítva, hogy jelezze, hogy 30 másodperc múlva meg kell változtatnia a tisztítási területet, minden alkalommal rövid rezgésmegszakítással. A teljes tisztítási idő 2 perc. Ezután a fogkefét kikapcsolják.

Elem behelyezése

Engedje el az ecset alját (rajta a Seago látható), ha röviden balra fordul és kinyújtja. Helyezzen egy AAA elemet a kefébe (nem tartozék). Az érintkezők helyes elhelyezkedése látható a kefén (a plüss rész a kefe alján található). Helyezze vissza az ecset alját.

A kefefej telepítése / cseréje

A kefefejeket csak úgy lehet a testre felhordani, hogy az ecset sörtéi párhuzamosak legyenek a gombbal. A helyes telepítést a termék értékesítési csomagolásán is láthatja. Finoman helyezze a fejet a test fém kimenetére. Ha a robbanófej jó irányba mutat, képes lesz felnyomni a fogkefe testét. Ha ferde lenne, nem nyomja a testet.

Biztonsági utasítások

A fogkefe csak fogmosásra szolgál.

Ha nemrégiben szájsebészeti beavatkozáson esett át, beszélje meg fogmosásával a fogmosást.

Ha az íny használata közben nem áll le a vérzés, beszéljen fogorvosával a fogkefe használatáról.

Ha a gyermekek használják a fogkefét, legalább kezdetben ellenőrizni kell őket.

Ártalmatlanítás



A termék elemeket és / vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja a terméket szokásos hulladékba, hanem adja be újrahasznosításra egy elektromos hulladékgyűjtő helyen.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez az importőr, Satomar, s. r. o.
(Karlova 37, 614 00, Brno)
kijelenti, hogy a Seago SG-977
kefe megfelel a rá vonatkozó EU-
irányelvek minden alapvető
követelményének.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege letölthető a
<http://www.satomar.cz> címen.
Copyright © 2020 Satomar, s. r. o.
Minden jog fenntartva.



A megjelenés és
a specifikáció
előzetes értesítés
nélkül

megváltoztatható. A nyomtatási
hibák fenntartva. A kézikönyv
legfrissebb változata a
www.mobilnipodpora.cz oldalon
található.