

STIMULÁTOR TOYJOY FUNKY VIBRAČNÍ RŮŽOVÝ

Návod k použití:

- 1) Vibrátor má ve spodní části kryt na akumulátory, který slouží zároveň také jako vypínač
- 2) Uprostřed jsou umístěny nápisy ON, OFF a OPEN
- 3) Otočením spodního krytu do pozice OPEN otevřete kryt na akumulátor typu AA
- 4) Otočením spodního krytu na pozici ON uvedete vibrátor do provozu
- 5) Otočením spodního krytu na pozici ON vypnete vibrátor

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je voděodolný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou. Nesmí však být do vody ponořen!

Lubrikace:

Vzhledem k materiálu lze používat lubrikanty na jakékoli bázi

Voděodolnost:

Vibrátor je voděodolný, tzn. že na něj může stříkat voda. Nesmí však být do ní ponořen!

Napájení:

1x akumulátor typu AA

Obsah balení:

Vibrátor, 4 nástavce vibrátoru