

DARČEKOVÁ SADA LOVEBOXXX SOLO BOX WOMEN

Návod na použitie:

Vajíčko

- 1) Vajíčko uvediete do pohotovostného režimu podržaním tlačidla power po dobu cca 3 sekúnd
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla po dobu cca 3 sekúnd
- 4) Po zapnutí do pohotovostného stavu podržte spodné tlačidlo power na ovládači po dobu 3 sekúnd pre zapnutie vibrácií vajíčka
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla + meníte vibrácie smerom dopredu, krátkymi stlačeniami tlačidla - sa vraciate o úroveň späť
- 6) Podržaním tlačidla power po dobu 3 sekúnd vibrácie pozastavíte
- 7) Vajíčko potom musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom

Vibrátor

- 1) Vibrátor uvediete do prevádzky podržaním tlačidla „+“ po dobu cca 3 sekúnd
- 2) Rovnakým tlačidlom krátkymi stlačeniami pridávate na intenzite vibrácií
- 3) Intenzitu vibrácií znižujete krátkymi stlačeniami tlačidla „-“
- 4) Prostredné tlačidlo slúži na zmenu vibračných a pulzačných rytmov
- 5) Vibrátor vypnete podržaním tlačidla „-“ po dobu cca 3 sekúnd

Údržba

Po každom použití pomôcky opláchnite pod vlažnou vodou. Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Pomôcky sú vodeodolné, preto je ich údržba veľmi jednoduchá. Môže na nich dopadať striekajúca voda, ale **NESMIETE ICH DO VODY PONORIŤ!**

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcok!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor dobíjajte pomocou priloženého USB kábla. Vajíčko je tiež poháňané integrovaným Li-on akumulátorom a dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla. Ovládač je napájaný 3 akumulátormi typu 3 x LR44 batérie.