

VIBRÁTOR ROSY GOLD NEW G-SPOT VIBRATOR

Návod na použitie:

- 1) Podržaním tlačidla ON/OFF po dobu min. 3 sekúnd zapnete či vypnete vibrátor
- 2) Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF meníte režim vibrácií a pulzácií

Návod na údržbu:

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia:

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť:

Vibrátor je vodotesný, tzn. že ju možno ponoriť do vody

Napájanie:

Nabíjanie akumulátorom, ktorý je vstavaný a je možné ho dobíjať vďaka priloženému USB káblu. Pokiaľ LED dióda tlačidla ON/OFF bliká, vibrátor je v režime nabíjania. Pred prvým použitím nabite vibrátor na 100%!

Obsah balenia:

Vibrátor, USB kábel