

VIBRÁTOR PANTHRA ZUNA COUPLES

Návod k použití:

- 1) Podržením tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin uvedete vibrátor do pohotovostního režimu
- 2) Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF zapnete režim vibrací a pulzací a dalšími stisky měníte tyto režimy
- 3) Podržením tlačítka ON/OFF po dobu min. 3 vteřin vibrátor vypnete
- 4) Díky vodotěsnosti vibrátoru je možné jej používat ve vodě

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost:

Vibrátor je vodotěsný, tzn. že jej lze ponořit do vody

Napájení:

Nabíjení akumulátorem, který je vestavěný a lze jej dobít díky přiloženému USB kabelu.

Obsah balení:

Vibrátor, taška na vibrátor a příslušenství, USB kabel