

VIBRÁTOR ZE SADY PANTHRA GATO 8-PIECE SET

Návod na použitie:

- 1) Odskrutkujte viečko vibrátora a vložte kvalitné batérie podľa pólov
- 2) Zaskrutkujte uzáver
- 3) Krátkymi stlačeniami zapnete vibrátor a meníte jednotlivé vibrácie
- 4) Pre vypnutie vibrátora podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný, tzn. že ne neho môže striekajúca voda, NESMIE SA VŠAK DO VODY PONORIŤ!

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Napájanie

Napájanie vibrátora prebieha pomocou 2 akumulátorov typu AA

Obsah balenia

Vibrátor