

KOLÍK ANÁLNÍ HUEMAN OUTER SPACE

VIBRATING ANAL PLUG

Návod k použití:

- 1) Pro zapnutí podržte horní tlačítko se šipkou nahoru po dobu 3 vteřin
- 2) Kolík vás přivítá rozsvícením LED diody
- 3) Změny režimu vibrací a pulzací provádějte krátkými stisky horního tlačítka se symbolem šipky nahoru
- 4) Krátkými stisky spodního tlačítka se symbolem šipky dolů se vracíte o režim zpět
- 5) Pro vypnutí podržte spodní tlačítko se symbolem šipky dolů po dobu 3 vteřin

Návod na údržbu:

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Anální kolík je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace:

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost:

Anální kolík je vodotěsný, tzn. že jí lze ponořit do vody

Napájení:

Před prvním použitím nabijte anální kolík na 100%! Nabíjení vestavěného Li-on akumulátoru provádějte příloženým USB kabelem.

Pokud LED dioda bliká, anální kolík je v režimu nabíjení. Pokud LED dioda svítí, je anální kolík plně nabitý.

Obsah balení:

Anální kolík, nabíjecí USB kabel