

SADA LOVEBOXXX FIRST TOGETHER (S)EXPERIENCE STARTER

Návod na použití:

Vibrátor kratší

- 1) Odšroubujte víčko patronky ve vibrátoru a vložte baterii plusovým pólem směrem dovnitř
- 2) Zašroubujte a krátkým stiskem tlačítka na konci zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy
- 3) Vypnete jej dlouhým podržením tlačítka po dobu 3 vteřin

Vibrátor delší

- 1) Odšroubujte víčko vibrátoru a vložte baterie plusovým pólem směrem dovnitř
- 2) Zašroubujte uzávěr a otáčením kolečka zapnete a měníte intenzitu vibrace.

Údržba

Po každém použití pomůcky opláchněte vlažnou vodou. Můžete také použít čistič erotických pomůcek.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcek!

Pohon a nabíjení

Kratší vibrátor je poháněn jedním akumulátorem typu AAA. Delší vibrátor je nabíjen dvěma akumulátory typu AA.

Obsah balení

Krátký a dlouhý vibrátor, 1 akumulátor typu AAA, 2 akumulátory typu AA. maska na oči, hrací kostka, látková pouta, masturbátor a čistič erotických pomůcek.