

SADA LOVEBOXXX FIRST TOGETHER (S)EXPERIENCE STARTER

Návod na použitie:

Vibrátor kratší

- 1) Odskrutkujte viečko patrónky vo vibrátore a vložte batériu plusovým pólom smerom dovnútra
- 2) Zaskrutkujte a krátkym stlačením tlačidla na konci zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd

Vibrátor dlhší

- 1) Odskrutkujte viečko vibrátora a vložte batérie plusovým pólom smerom dovnútra
- 2) Zaskrutkujte uzáver a otáčaním kolieska zapnete a meníte intenzitu vibrácie.

Údržba

Po každom použití pomôcky opláchnite vlažnou vodou. Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcok!

Pohon a nabíjanie

Kratší vibrátor je poháňaný jedným akumulátorom typu AAA. Dlhší vibrátor je nabíjaný dvoma akumulátormi typu AA.

Obsah balenia

Krátky a dlhý vibrátor, 1 akumulátor typu AAA, 2 akumulátory typu AA. maska na oči, hracia kocka, látkové putá, masturbátor a čistič erotických pomôcok.