

VIBRAČNÍ VAJÍČKO EASYTOYS EGG PLAY

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskem tlačítka na vajíčku jej uvedete do pohotovostního režimu.
- 2) Následnými krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte režimy vibrací.
- 3) Vypnete jej dlouhým podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití dálkového ovládání uveďte vajíčko do pohotovostního režimu a stiskněte tlačítko power na ovladači.
- 5) Jednotlivé programy přepnete tlačítky + a –.

ÚDRŽBA

Po každém použití vajíčko opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vajíčko je **vodotěsné**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vajíčko je poháněno kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn bateriemi typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrační vajíčko, dálkový ovladač, baterie CR 2032 a USB kabel pro nabíjení.