

VIBRAČNÉ VAJÍČKO EASYTOYS EGG PLAY



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Stlačením tlačidla na vajíčku ho prepnete do pohotovostného režimu.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla zapnete a zmeníte režim vibrácií.
- 3) Ak ho chcete vypnúť, dlho stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.
- 4) Ak chcete použiť diaľkové ovládanie, uveďte vajíčko do pohotovostného režimu a stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní.
- 5) Pomocou tlačidiel + a - prepínajte jednotlivé programy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vajíčko opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vajíčko je **vodotesné**, takže jeho údržba je veľmi jednoduchá. Môže sa postriekať vodou, ale môžete ho bezpečne ponoriť do vody a užívať si vodné hry.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Diaľkové ovládanie je napájané batériami CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné vajíčko, diaľkové ovládanie, batériu CR 2032 a kábel USB na nabíjanie.