

KRÚŽOK NA PENIS EASYTOYS COOK PLAY

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Len jedno tlačidlo ovláda všetku parádu, ktorú tento krúžok dokáže vykúzlíť. Tlačidlo nájdete na boku krúžku.
- 2) Pridržením symbolu vlnovky pomôcku aktivujete a budete prepínať medzi jednotlivými programami.
- 3) Dlhším pridržením krúžok deaktivujete.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Krúžok je **vodotesný**, takže jeho údržba je veľmi jednoduchá. Môže sa postriekať vodou, ale môžete ho bezpečne ponoriť do vody a užívať si vodné hry.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok a kábel USB na nabíjanie.