

KOLÍK ANÁLNY HUEMAN GALAXY FORCE VIBRATING BUTT PLUG WITH REMOTE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie a vypnutie podržte tlačidlo „power“ približne 3 sekundy. LED dióda začne blikať a kolík sa uvedie do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi rôznymi rytmami vibrácií a pulzácií.
- 3) Na použitie s diaľkovým ovládaním uveďte výrobok do pohotovostného režimu a podržte tlačidlo „power“ na diaľkovom ovládaní na cca 3 sekundy.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla „+“ zapnete a meníte režimy vibrácií a pulzácií.
- 5) Krátkym stlačením tlačidla „-“ sa vrátite o jednu úroveň späť.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

Ovládač **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajúte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda blinká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, diaľkové ovládanie, magnetický USB kábel na nabíjanie a batériu CR2032.