

KOLÍK ANÁLNÍ DREAM TOYS GLAMOUR GLASS REMOTE



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržení tlačítka power na základně po dobu 2 vteřin se rozsvítí LED dioda pod tlačítkem a zapnete jej do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Kolík vypnete opětovným podržením tlačítka power po dobu 2 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte kolík do pohotovostního režimu.
- 5) Krátce stiskněte spodní tlačítko power na ovladači pro zapnutí vibrací.
- 6) Jednotlivé režimy měníte krátkým stiskem vrchního tlačítka na ovladači se symbolem vlnky.
- 7) Pro pozastavení vibrací opět krátce stiskněte tlačítko power.
- 8) Pro úplné vypnutí kolíku musíte využít jeho vlastní tlačítko.

ÚDRŽBA

Po každém použití kolík opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Kolík je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Vzhledem k materiálu vibrátoru můžete použít **lubrikační prostředky** na jakékoli bázi.

POHON A NABÍJENÍ

Kolík je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je poháněn baterií typu CR 2032.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete anální kolík, dálkový ovladač, USB kabel pro nabíjení a baterie CR2032.