

STIMULÁTOR DREAM TOYS

VIVRE PANTY VIBE GIGI

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržením tlačítka na těle stimulatoru po dobu 3 vteřin jej uvedete do pohotovostního režimu, což vám dá vědět rozsvícená LED dioda.
- 2) Krátkými stisky tohoto tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Vypnete je opětovným podržením tlačítka po dobu 3 vteřin.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem uveďte stimulator do pohotovostního režimu.
- 5) Podržte spodní tlačítko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí ovladače. Rozsvítí se podsvícení tlačítek a krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem vlnky můžete zapnout a měnit jednotlivé vibrační rytmy.
- 6) Podržením vrchního tlačítka po dobu 3 vteřin pozastavíte vibrace.
- 7) Podržením spodního tlačítka power po dobu 3 vteřin vypnete ovladač.
- 8) Úplné vypnutí musíte provést jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití stimulator opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Dálkový ovladač je také poháněn integrovaným akumulátorem a nabijete jej stejným kabelem jako stimulator.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulator klitorisu, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.