

STIMULÁTOR DREAM TOYS

VIVRE PANTY VIBE GIGI



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla na tele stimulátora po dobu 3 sekúnd ho uvediete do pohotovostného režimu, čo vám dá vedieť rozsvietená LED dióda.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnete ich opätovným podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládačom uveďte stimulátor do pohotovostného režimu.
- 5) Podržte spodné tlačidlo power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie ovládača. Rozsvieti sa podsvietenie tlačidiel a krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom vlnky môžete zapnúť a meniť jednotlivé vibračné rytmy.
- 6) Podržaním vrchného tlačidla po dobu 3 sekúnd pozastavíte vibrácie.
- 7) Podržaním spodného tlačidla power po dobu 3 sekúnd vypnete ovládač. Úplné vypnutie musíte vykonať jeho vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Diaľkový ovládač je tiež napájaný integrovanou batériou a nabíja sa rovnakým káblom ako stimulátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor klitorisu, diaľkový ovládač a USB kábel na nabíjanie.