

DARČEKOVÁ SADA PRE PÁRY DREAM TOYS LET'S PLAY TOGETHER PLEASURE BOX (Vibrátor)



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla na vibrátore po dobu 3 sekúnd ho uvediete do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Vypnete ho opätovným podržaním tlačidla na 3 sekundy.
- 4) Pre použitie s diaľkovým ovládaním uveďte vibrátor do pohotovostného režimu.
- 5) Následné krátke stlačenia stredného tlačidla „power“ menia rytmy vibrácií.
- 6) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so symbolmi šípok zmeníte intenzitu vibrácií.
- 7) Ak chcete vibrácie pozastaviť, podržte stlačené stredné tlačidlo „power“.
- 8) Vibrátor musíte následne vypnúť priamo na jeho tele.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.