

VIBRÁTOR DREAM TOYS GLAM G-SPOT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Stlačením horného tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd vibrátor zapnete do pohotovostného režimu. Privíta vás rozsvietením LED diód a krátkou vibráciou.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a pulzujúce režimy špičky.
- 3) Krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so symbolom „vlnky“ zapnete a meníte jednotlivé vibračné rytmy stimulátora.
- 4) Stlačením tlačidla „power“ po dobu cca 3 sekúnd vibrátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**
Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.
Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.
Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.