

VIBRÁTOR DREAM TOYS GLAM BEADED ANAL



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor zapnete stiskem tlačítka na základně po dobu cca 3 vteřin. Uvedete jej do pohotovostního režimu. Přivítá vás rozsvícením LED diody a krátkou vibrací.
- 2) Následnými krátkými stisky stejného tlačítka zapnete a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 3) Stiskem tlačítka po dobu cca 3 vteřin vibrátor vypnete.
- 4) Pro použití s dálkovým ovladačem zapněte vibrátor do pohotovostního režimu.
- 5) Následnými krátkými stisky horního tlačítka se symbolem „vlnky“ na ovladači zapínáte a měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy.
- 6) Krátkými stisky spodního tlačítka „power“ vibrace pozastavíte.
- 7) Pro celkové vypnutí musíte vibrátor vždy vypnout jeho vlastním tlačítkem.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá.

Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

Vodotěsnost pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek.

Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

Dálkový ovladač je také napájen integrovaným akumulátorem a nabijete ho přiloženým USB-C kabelem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač, magnetický USB kabel a USB-C kabel pro nabíjení.