

VIBRÁTOR DREAM TOYS PULZ BLAKE UP & DOWN DUO



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí vibrátoru stiskněte krátce tlačítko se symbolem „vlnovky“. Zapnutí vám potvrdí rozsvícením LED diody a uvede se tak do pohotovostního režimu.
- 2) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „vlnovky“ přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 3) Pro vypnutí vibrací stiskněte tlačítko se symbolem „vlnovky“ po dobu cca 2 vteřin.
- 4) Pro zapnutí funkce přírazu stiskněte krátce tlačítko se symbolem „šipek“.
- 5) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „šipek“ přepínáte mezi jednotlivými režimy.
- 6) Pro vypnutí funkce přírazu stiskněte krátce tlačítko se symbolem „šipek“ po dobu cca 2 vteřin.
- 7) Vibrátor vypnete stiskem tlačítka se symbolem „vlnovky“ po dobu cca 3 vteřin.
- 8) **Pro použití s dálkovým ovladačem je potřeba, aby byl vibrátor zapnutý v pohotovostním režimu.**
- 9) Dálkový ovladač zapnete krátkým stiskem tlačítka „power“. LED dioda se rozsvítí.
- 10) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „vlnovky“ přepínáte mezi jednotlivými vibračními režimy.
- 11) Pro zapnutí funkce přírazu stiskněte krátce tlačítko se symbolem „šipek“.
- 12) Pro vypnutí dálkového ovladače stiskněte tlačítko „power“ po dobu cca 2 vteřin.
- 13) Nikdy nezapomeňte také vypnout i vibrátor.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

Dálkový ovladač **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 90 minut.

Dálkový ovladač je poháněn také integrovanou baterií a nabijete jej přiloženým USB kabelem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, dálkový ovladač a USB kabel pro nabíjení.