

TENACILLAS ONDULADORAS IÓNICAS 3D BAB2369TTE

CARACTERÍSTICAS

- Tubos calentadores con revestimiento de Titanio-Turmalina
- Control digital de la temperatura (140 °C - 160 °C - 180 °C - 200 °C - 210 °C)
- Acción iónica activa - Auténtico generador iónico
- Remate aislante
- Botón marcha/ parada
- Cable giratorio 2,70 m

Revestimiento de Titanio Turmalina

Longevidad incomparable y distribución perfectamente homogénea y constante del calor para obtener un resultado óptimo.

Advanced Heat Management.

El aparato incorpora un agente calentador autorregulado de la última generación, el Advanced Heat ManagementTM, que permite un control electrónico, preciso y continuo de la temperatura. Esta tecnología permite alcanzar de forma inmediata una temperatura muy elevada y estable, con una precisión de medio grado, así como gran capacidad de reacción y de recuperación.

Auténtico generador iónico

La queratina, elemento que constituye el cabello, tiene tendencia a cargarse de electricidad estática. El peinado, moldeado, secado, generan electricidad estática, al frotarse el cabello con las cerdas o púas del cepillo o con el aire caliente. Cada cabello, al adquirir una carga positiva, aleja a los demás, lo que produce un efecto de dispersión conocido como «cabello electrizado». La intensidad depende del material utilizado y se acentúa cuando el cabello está debilitado, seco, estropeado, decolorado. El efecto «antiestático» de los iones generados por el aparato permite disipar la tensión en la superficie del cabello, mejorando así el estado de su superficie, lo que favorece la percepción de brillo y suavidad y deja el cabello más fácil de peinar y desenredar. Una melena hermosa está básicamente caracterizada por su brillo y su suavidad.

El aparato chísporrotea ligeramente. Es un sonido

normál y se debe a las elevadas prestaciones del generador de iones.

ADVERTENCIA

El tubo se calienta mucho en unos segundos, y no debe ponerse en contacto con la piel cuando las tenacillas están enchufadas. Estas tenacillas alcanzan temperaturas muy altas cuando el termostate está regulado al maximo. Haga siempre una prueba con un Tipos de cabello jí Ajuste mechón, para tener la seguridad de que está utilizando la temperatura adecuada.

UTILIZACIÓN

- Enchufe el aparato.
- Seleccione la temperatura adecuada (consulte la guía de ajuste de la temperatura).

- Divida el cabello en secciones homogéneas y desenrede cada mechón.
- Coloque el aparato en el lugar deseado, con cuidado no obstante de mantener una distancia razonable con el cuero cabelludo para evitar quemaduras.
- Cierre los tubos calentadores del aparato sobre el mechón seleccionado y mantenga una ligera presión durante unos segundos.
- Repita esta acción cuantas veces sea necesario a lo largo del mechón.

A continuación, deje que el mechón se enfríe antes de manipularlo.

Para obtener unos resultados y una fijación optimos, le aconsejamos que utilice los tratamientos capilares BaByliss PRO.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de retirar los residuos de productoscapilares que puedan haber quedado en el aparato:

- Verifique que el aparato está apagado y desenchufado y que ha tenido tiempo de enfriarse.
- Limpie el aparato con un trapo humedecido en agua jabonosa o en un detergente no corrosivo.

Antes de utilizarlo de nuevo compruebe que está totalmente seco.

¡ANTES DE USAR EL APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: Las bolsas de polietileno en las que viene envuelto el aparato, así como su embalaje, pueden

resultar peligrosos. Mantenga las bolsas fuera del alcance de niños y bebés.

No usar en capazos, cunas, carritos o parques para bebés. El fino plástico puede adherirse a la nariz o la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.

ATENCIÓN: No usar encima o cerca de un lavabo, bañera, ducha o de cualquier otro recipiente que contenga agua. Mantenga el aparato seco.

En caso de usar el aparato en el cuarto de baño, no olvide desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso. Cerca del agua podría resultar peligroso incluso en el caso de que esté apagado. Para asegurar una protección adicional del circuito eléctrico en el cuarto de baño se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de modo que el diferencial de corriente no supere los 30 mA. Consulte a

un especialista.

No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico oficial o por personas con la preparación necesaria, con el fin de evitar situaciones de peligro.

No utilice el aparato si se ha caído o si muestra signos evidentes de estar dañado.

No deje el aparato desatendido mientras esté encendido o conectado a la corriente eléctrica.

Si observara cualquier tipo de problema al usar el aparato, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica.

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica después

de cada uso y antes de limpiarlo.

Tenga cuidado para evitar el contacto de las superficies calientes del aparato con la piel y, muy especialmente, con orejas, ojos, cara y cuello.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 o más años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas disminuidas, así como por personas sin experiencia o conocimiento al respecto, siempre y cuando sea bajo supervisión o hayan sido instruidos previamente sobre el modo de usar el aparato de forma segura y entiendan los riesgos potenciales que se derivan de su uso. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.

Antes de limpiar el aparato, espere a que se enfríe.

No enrolle el cable alrededor del aparato y, antes de

guardarlo, asegúrese de que no se haya doblado o retorcido, lo que impedirá que sufra daños.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

En beneficio de todos y para colaborar activamente en la protección conjunta del medio ambiente:

No deseche el aparato en la basura doméstica.

Deposite el aparato en un punto de recogida y eliminación de residuos acorde a las normas de su país.

Algunos aparatos pueden ser reciclados o volver a ser empleados.