

Преса за изправяне BAB2091EPE

При производството на пресата за изправяне BaBylissPRO™ BAB2091EPE са използвани най-новите технологии. Този уред е специално разработен за съвършено изправяне на коса от всеки тип с едно движение.

EP TECHNOLOGY 5.0

Това е слой от метални частици, получени при електролиза, което е технически метод, подобен на метода, използван в бижутерийната промишленост. Още по-малко триене и затова по-щадящи косата плочи. Никакви химични агенти и още по-висока устойчивост на високи температури. Топлината се разпределя равномерно по цялата повърхност на

плочите.

3 пъти по-твърди и по-устойчиви, 3 пъти по-гладки

Висока устойчивост на химикали

Перфектно и дълготрайно изправена коса

Щадящо оформена и облагородена коса

Advanced Heat Management™ System

Пресата за изправяне съдържа загряващ сегмент със самодействаща регулация на най-модерната технология Advanced Heat Management™, която осигурява точен и постоянен електронен контрол на температурата. Тази технология позволява моментално загряване на уреда, достигане на много високи температури, сигурна топлинна стабилност с точност до половин градус, много висока реактивна

и регенерираща способност.

Технология Ionic

Косата има естествен положителен електрически заряд. Този положителен заряд се увеличава при сушене на косата и създава статично електричество, което отделя отделните кутикули на повърхността на космите. Повърхността на косата става по-груба и изглежда по-слаба. Отрицателните йони, излъчвани от тази преса за изправяне, неутрализират положителния електрически заряд и така премахват статичното електричество. Косата е фина и блестяща, нейното оформяне е лесно. Така също е доказано, че йонната технология повишава ефективността на продуктите за коса.

Начин на употреба

Пресата за изправяне се загрява на много висока

температура, особено когато е настроена на максималната степен. Преди изправяне на косата, ви препоръчваме да проверите състоянието и типа на своята коса, и да опитате уреда на един кичур, за да установите, дали настроената степен е подходяща за вашата коса.

Плочите на уреда се загреват за няколко секунди на много висока температура и не трябва да влизат в контакт с кожата на лицето или косата.

Препоръчваме да се поддържа минимално разстояние от приблизително 1 см от кожата на главата.

Свържете уреда към мрежата и го включете с помощта на бутона включено/изключено (I/O).

За задаване на желаната температура, ползвайте бутоните (+/-).

След ползване, изключете уреда с натискане отново на бутона

включено/изключено (I/O) и го изключете от мрежата.

Преди съхранение оставете уреда да изстине.

Характеристики:

230 °C

Плочи 28 мм EP TECHNOLOGY 5.0

Активна система за йонизация (генератор на отрицателни йони)

Керамичен нагревателен сегмент

Моментално загряване

Цифров контрол на температурата

(150 °C -170 °C-190 °C-210 °C-230 °C)

Изображение на топлинната степен

Превключвател включено/изключено (I/O)

Захранващ кабел с дължина 2,70 м

Инструкция за настройка на температурата

Тип коса / Настройка

чувствителна, оцветена или фина / 150 °C

нормална / 170 °C

гъста / 190 °C

къдрава / 210 °C

много къдрава, т.нар. етническа / 230 °C

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ: Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.

Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.

В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата.

Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA.

Консултирайте се с електротехник.

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне възникване на опасност.

Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.

Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.

В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.

След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.

Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.

Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с

уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

Преди почистване оставете уреда да изстине.

Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци.

Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или

повторно оползотворявани.