

BaBySleek BAB2050E от BaByliss Pro е прецизна мини преса за коса.

Наистина е малка (15 см), но ще бъдете изненадани от нейните възможности. Можете да си я вземете навсякъде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

13 мм керамични плочи

Бутон включено/изключено

Автоматичен контрол на температурата (200°C)

Ултра бързо загряване

Светлинен индикатор

Професионален захранващ кабел 1,80 м

Универсален волтаж: Уредът може да се ползва без никакво допълнително манипулиране при напрежения от 120 до 240 V.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Подгответе косата си за изправяне: измийте косата си, срещете с помощта на голяма кръгла четка и сешоар.

Разделете косата на кичури. Защипете горните части с клипси, за да можете да работите с косата под тях.

Включете щепсела на мини пресата BaBySleek към контакта и натиснете бутона O/I.

Мини пресата BaBySleek може да се ползва след няколко секунди. Можете да започнете изравняване на косата кичур след кичур.

Забележка! При изправяне може да наблюдавате пара. Не трябва да се притеснявате, може да става от изпаряване на себум, остатъци от продукти за коса (грижа за косата, лакове за коса и т.н.) или остатъчна вода, която се изпарява от вашата коса.

За довършителна стилизация на изправянето може да ползвате продуктите на BaByliss PRO.

След употреба натиснете бутона O/I и изключете уреда от контакта.

Оставете уреда да се охлади.

ПОДДРЪЖКА

Изключете уреда от контакта и оставете да се охлади напълно.

Почистете плочите с помощта на мека, влажна кърпа без почистващи препарати за запазване на

оптималните свойства на плочите.

Избягвайте надраскване на плочите.

За защита на плочите, съхранявайте с плътно прибрани плочи.

**ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ВНИМАТЕЛНО
ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВНИМАНИЕ:** Полиетиленовите торбички, в които е вложен уредът, както и неговата опаковка, могат да бъдат опасни. Съхранявайте торбичките извън досега на бебета и деца.
- Не ги ползвайте в люлки, детски креватчета, колички или бебешки кошари. Финото фолио може да се прилепи към носа и устата и да

попречи на дишането. Торбичката не е играчка.

- **ВНИМАНИЕ:** Не ползвайте над или в близост до мивки, вани, душове или други съдове, съдържащи вода. Пазете уреда сух.
- В случай, че ползвате уреда в банята, не забравяйте след всяка употреба да го откачите от мрежата. Близостта на вода може да бъде опасна, дори когато уредът е изключен. За осигуряване на допълнителна защита на електрическата инсталация в банята се препоръчва инсталация на устройство на остатъчен диференциален ток не повече от 30 mA. Консултирайте се с електротехник.
- Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Ако оригиналният захранващ кабел е повреден, е необходимо да бъде заменен от производителя в неговия сервизен център или от лица с отговаряща квалификация, за да се избегне

възникване на опасност.

- Не ползвайте уреда, ако е падал или ако показва видими признаци на повреждане.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към мрежата или е включен.
- В случай на проблеми при ползване на уреда, веднага изключете от мрежата.
- След всяка употреба и преди почистване изключете уреда от мрежата.
- Внимавайте и избягвайте всякакъв контакт на горещите повърхности на уреда с кожата, особено на ушите, очите, лицето и врата.
- Този уред може да се ползва от деца над 8 години, лица с ограничени физически, сетивни и умствени способности и лица без опит или познания, ако са под наблюдение или са били

предварително инструктирани как безопасно да ползват уреда, и са запознати с възможните рискове, които възникват при неговото ползване. Децата не трябва да играят с уреда. Деца без наблюдение не могат да извършват почистване и поддръжка на уреда.

- Преди почистване оставете уреда да изстине.
- Не омотавайте шнура около уреда, следете преди прибиране да не е повит или прегънат, за да не се повреди.

ЛИКВИДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В интерес на всички нас и в интерес активно да споделяме съвместното опазване на околната среда:

- Не изхвърляйте уреда в битовите

отпадъци.

- Използвайте системите за ликвидиране и събиране, които се предлагат във вашата страна.

Някои устройства могат да бъдат рециклирани или повторно оползотворявани.